

WT 514 - PROJEKTSIOONÄRATUSKELL

Kasutusjuhend

OMADUSED

- Kvartskell
- 12/24 h kellaaja näit
- Kuupäeva ja nädalapäeva kuvamine
- Sisetemperatuuri näidik °C/°F
- Siseruumide niiskuse näidik
- MIN/MAX salvestus
- 12 h temperatuuri ajalugu
- Hea enesetunde indikaator (naeratus)
- Ilmaolude prognoos
- Äratus koos edasilükkamise funktsiooniga
- Kellaaja ja ilmaprognoos
- Projektsioon reguleeritava projektsioonisuunaga

Alustamine

- Connect Ühendage kaasasolev toiteadapter **HX075-0500600-AG-001** majapidamispistikupessa ja kella tagaküljele.
- Teise võimalusena võite kasutada akusid. Selleks avage akupesa kaas.
- Sisestage 2 x AAA patareid, jälgides õiget polaarsust ["+" ja "-" märgised]. Sulgege akupesa kaas uuesti.

MUGAVUSE TASEME MÄRKUS

	 KUIV	 MUGAVUS	 MÄRG	EI IKOONI näidatud
Temperatuur	igal määral	20 °C-25°C	igal määral	väljaspool 20 °C-25°C
Kosteusarvo	< 40% RH	40% RH- 70% RH	>70% RH	40%RH- 70%RH

ILMAENNUSTUS

Ilm põhineb temperatuuri ja niiskuse diagrammil, et koostada järgmise 12-tunnine ilmaprognoos. See on mõeldud lõbusaks lisaks kellale, kuna näitu mõjutavad sisetingimused, nagu kliimaseade ja keskküte, mis mõjutavad täpsust.

Need on 4 võimalikku ilmasümbolit, mis on näidatud allpool:

päikesepaisteline kergelt pilvine

pilves

vihmane



KASUTAMINE

Äratuse aja vaatamiseks vajutage üks kord MODE.

Kalendri kuvamiseks vajutage veel kord MODE.

AJA MÄÄRAMINE

- Aja seadistusrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke nuppu MODE 3 sekundit all.
- Tunninumbri vilguvad ja neid saab seadistada vajutades UP või DOWN.
- Vajutage uuesti MODE.
- Minutinumbrid vilguvad ja neid saab seadistada vajutades UP või DOWN.

ALARM SEADISTAMINE

- Äratuse aja vaatamiseks vajutage 2 korda nuppu MODE.
- Alarmi seadistusrežiimi sisenemiseks hoidke nuppu MODE all 3 sekundit.
- Tunninumbri vilguvad ja neid saab seadistada vajutades UP või DOWN.
- Vajutage uuesti MODE.
- Minutinumbrid vilguvad ja neid saab seadistada vajutades UP või DOWN.

KALENDRI SEADISTAMINE

- Kalendri vaatamiseks vajutage MODE.
- Kalendri seadistusrežiimi sisenemiseks hoidke 3 sekundit all nuppu MODE.
- Aastanumbri vilguvad ja neid saab seadistada, vajutades UP või DOWN.
- Vajutage uuesti MODE.

- Kuu numbrid vilguvad ja neid saab seadistada vajutades UP või DOWN.
- Vajutage uuesti MODE.
- Päeva numbrid vilguvad ja neid saab seadistada, vajutades UP või DOWN.

ALARM ON/OFF

Äratuse sisse/välja lülitamiseks vajutage UP.

12/24 FORMAATUND

Kellaajarežiimis vajutage UP 3 sekundit, et lülitada 12- või 24-vormingus kellaaja kuva.

TEMPERATUURI KUVA FORMAAT

°C/°F kuva vahetamiseks vajutage nuppu ALLA.

MAX/MIN

Vajutage MAX/MIN, et vaadata MAX temperatuuri ja niiskuse rekordit.

Vajutage uuesti MAX/MIN, et vaadata MIN temperatuuri ja niiskuse rekordit.

TÜKKAMINE/VALGUS/PROJEKTOR

Äratuse ajal vajutage edasilükkamisrežiimi aktiveerimiseks SNZ.

Taustvalgustuse sisselülitamiseks 5 sekundiks vajutage nuppu LIGHT ja projektor kuvab pimedas ruumis vastasseinal samaaegselt reaalaja ja ilmaikooni.

Kui kella toiteallikaks on toiteadapter, töötab projektor alati.

Kasutage sobivale seinale või lakke kuvamiseks reguleeritavat projektsioonivart.

Kasutage fookusklahvi, et reguleerida projitseeritud kuva fookust.

Käesolevaga kinnitab Technotrade, et see toode WT 514 vastab direktiivi 2014/53/EL ja ROHS 2011/65/EC olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. EL-i vastavusdeklaratsiooni originaali leiata aadressilt:

www.technoline.de/doc/4029665005140

SPETSIFIKATSIOONID

Temperatuuri mõõtmisvahemik:

0°C kuni +50°C (32°F kuni 122°F)

Niiskuse mõõtmise vahemik:

20% kuni 99%

Eraldusvõime:

0,1°C/ 0,1°F

Kalender:	Aasta 2001 -2099
Mõõdud:	116 x 65 x 142 mm
Toitevajadus:	5V adapter HX075-0500600-AG-001 (kaasas) ja/või 2 x AAA Micro LR03, 1,5 V (ei kuulu komplekti)

Ettevaatusabinõud

- See põhiseade on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Ärge jätke seadet liigse jõu või löökide kätte.
- Ärge jätke seadet äärmuslike temperatuuride, otsese päikesevalguse, tolmu või niiskuse kätte.
- Ärge kastke vette.
- Vältige kokkupuudet söövitavate materjalidega.
- Ärge visake seda seadet tulle, kuna see võib plahvatada.
- Ärge avage sisemist tagakorpust ega avage selle seadme ühtegi komponenti.

Akude ohutushoiatused

- Kasutage ainult leelispatareisid, mitte laetavaid akusid.
- Paigaldage patareid õigesti, sobitades polaarsusi (+/-).
- Vahetage alati välja kogu patareikomplekt.
- Ärge kunagi segage kasutatud ja uusi patareisid.
- Eemaldage kohe tühjenenud patareid.
- Eemaldage patareid, kui te seda ei kasuta.
- Ärge laadige akusid ega visake neid tulle, kuna akud võivad plahvatada.
- Hoidke akusid metalletest eemal, kuna kokkupuude võib põhjustada lühise.
- Vältige akude jätmist äärmuslike temperatuuride või niiskuse või otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke kõik patareid lastele kättesaamatus kohas. Need on lämbumisoht.

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel!

Töökohustuste arvestamine vastavalt akuseadusele



Vanad akud ei kuulu olmejäätmete hulka, sest need võivad kahjustada tervist ja keskkonda. Võite kasutatud akud tasuta tagastada edasimüüjale ja kogumispunktile. Lõppkasutajana olete seadusega kohustunud viima vajalikud patareid edasi turustajatele ja muudesse kogumispunktidesse!

Töökohustuste arvestamine vastavalt elektriseadmete seadusele



See sümbol tähendab, et elektriseadmed tuleb kasutusea lõppedes olmejäätmete hulgast eraldada. Viige seade kohalikku jäätmekogumispunkti või taaskasutuskeskusesse. See kehtib kõigis Euroopa Liidu riikides ja teistes Euroopa riikides, kus on jäätmete liigiti kogumise süsteem.