

Kasutusjuhend

Modell DG – Kvartsiga äratuskell

Quick Kiire seadistamine

Sisestage 1 x AA patareid (ei kuulu komplekti), järgides patareipesa sees olevaid õige polaarsuse märke (+/-).

Kellaaja seadistamine

Keerake äratuskella tagaküljel olevat vasakpoolset ratast näidatud suunas, kuni praegune kellaaeg on reguleeritud.

Äratusaja seadistamine

Keerake äratuskella tagaküljel olevat parempoolset ratast näidatud suunas, kuni soovitud äratusaeg on reguleeritud.

Äratuse sisse- või väljalülitamine

Kasutage äratuskella tagaküljel asuva vasaku ratta kõrval asuvat lülitit, et lülitada äratuskell sisse või välja. Lükake lüliti ülemisele küljele "ON", et lülitada äratus sisse. Lükake lüliti alumisele küljele "OFF", et lülitada äratus välja.

Valgus

Vajutage äratuskella tagaküljel olevat nuppu, et lülitada sisse numbrikella valgustus.

Kui teie äratuskell näitab suuremaid kõrvalekaldeid või äratussignaali muutumist, sisestage uued patareid.

Ettevaatusabinõud

- See põhiseade on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Ärge rakendage seadet liigse jõu või löökide mõjule.
- Ärge pange seadet kokku äärmuslike temperatuuride, otsese päikesevalguse, tolmu või niiskusega.
- Ärge kastke seadet vette.
- Vältige kokkupuudet söövitava materjaliga.
- Ärge visake seda seadet tulekahju, kuna see võib plahvatada.
- Ärge avage selle seadme tagumist sisemist korpust ega muutke seadme mis tahes komponente.

Patareide ohutushoiatused

- Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik juhised.
- Kasutage ainult leelispatareisid, mitte laetavaid patareisid.

- Paigaldage patareid õigesti, sobitades polaarsused (+/-).
- Eemaldage ammendunud patareid kohe.
- Eemaldage patareid, kui neid ei kasutata.
- Ärge laadige patareisid uuesti ja ärge visake neid tulle, kuna patareid võivad plahvatada.
- Veenduge, et patareisid hoitakse metallesemetest eemal, kuna kokkupuude võib põhjustada lühise.
- Vältige patareide kokkupuudet äärmusliku temperatuuri või niiskuse või otsese päikesevalgusega.
- Hoidke kõiki patareisid lastele kättesaamatus kohas. Need kujutavad endast lämbumisohtu.

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel!

Arvestamine kohustusega vastavalt patareiseadusele



Vanad patareid ei kuulu olmejäätmete hulka, sest need võivad tekitada kahju tervisele ja keskkonnale. Kasutatud patareid saate tasuta tagastada oma edasimüüjale ja kogumispunktidesse. Lõpptarbijana olete seadusega kohustatud viima vajalikud patareid tagasi edasimüüjatele ja muudele kogumispunktile!

Elektriseadmete seadusest tuleneva maksu arvestamine



See sümbol tähendab, et kui elektriseadmed jõuavad oma kasutusea lõppu, peate need kõrvaldama üldisest olmejäätmetest eraldi. Viige seade kohalikku

■ jäätmekogumispunkti või ringlussevõtukeskusesse. See kehtib kõikides Euroopa Liidu riikides ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel eraldi jäätmekogumissüsteem.