

PEILIKALVO (ns. Poliisikalvo)

Itsekiinnittyvä

Käyttöohjeet

Valmistelu:

Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin käytät kalvoa. Käytä d-c-fix®-peilikalvoa vain huoneeseen päin olevassa ikkunassa. Varmista, että ikkunaan ei kohdistu suoraa auringonvaloa kalvon asennuksen aikana, ja että ulkolämpötila on plussan puolella. Suosittelemme levittämään kalvon silloin, kun ulkolämpötila on 18 – 24°C. Kalvon asennuksessa tulisi mahdollisuuksien mukaan olla kaksi henkilöä. Näin levittäminen on helpompaa.

Tarvittavat työkalut:

- Kalvokuivain: käytä pakkaukseen sisältyvää kalvokuivainta kalvon asentamiseen.
- Leikkuri: käytä mukana tulevaa leikkuria tarkkaan leikkaamiseen.
- Viivain: käytä viivainta mitta-apuna, jotta leikattavista kulmista tulee suoria.
- Läpinäkyvä teippi: voit käyttää teippiä erottaaksesi d-c-fix®-peilikalvon läpinäkyvästä tukikalvosta.
- Ikkunanpesuaine: käytä tavallista ikkunanpesuainetta alustavaan ikkunapinnan puhdistukseen. Pesuaine ei saa olla hankaavaa puhdistusainetta.
- Suihkepullo: täytä suihkepullo kylmällä vedellä, johon on lisätty 1-2 tippaa nestemäistä puhdistusainetta. Tätä seosta voit käyttää asennuksen apuna.
- Liina: käytä pehmeää, nukatonta liinaa kalvon kuivaamiseen.

Pakkaus sisältää: heijastavan kalvon, leikkurin, kuivaimen, käyttöohjeet.

FAQ

- Millainen ikkuna voidaan peittää?
Kaikki pystysuorassa olevat, kirkaat ja tummennetut, yksiruutuiset ikkunat, sekä kirkaat eristyslasi-ikkunat ja kirkaat, laminoidut, matalaemissiiviset eristyslasi-ikkunat voidaan turvallisesti päällystää d-c-fix®-peilikalvolla. Tummennettua eristyslasia ja kirkasta, kaksiruutuista ikkunaa varten suosittelemme kysymään neuvoa ikkunan valmistajalta. Emme suosittele asennusta viistoihin tai vaakasuoriin ikkunaruuuihin.
- Voiko ikkunan peittää osittain?
Peitä ikkunasasi kokonaan peilikalvolla. Älä koskaan asenna peilikalvoa vain osaan ikkunaa, koska siitä voisi aiheutua ikkunan epätasainen kuumeneminen ja ikkuna voi rikkoontua.
- Kalvon yhdistäminen
Jos peitettävä ikkunan alue on suurempi kuin kalvon mitat, voit helposti asettaa useita kalvonpalasia vierekkäin. Tätä varten sinun tulee työntää yksittäisiä kappaleita toisiaan vasten siten, että ne eivät mene päällekkäin. Varmista myös, että kalvonpalasten suunta täsmää (ei pitkittäissuuntaista poikittaissuuntaisen viereen).
- Puhdas lähiympäristö
Varmista, että lähiympäristö on mahdollisimman puhdas ja pölytön valmistelun ja kalvon asentamisen aikana. Tämä on tärkeää siksi, että lasin pinnalla tai kalvossa oleva kaikkein pieninkin likahiukkanen tulee näkyviin myöhemmin eikä sitä voida enää poistaa.
- Kalvo on liian iso
Jos peilikalvo on leikattu hieman liian isoksi epätarkan mittauksen seurauksena ja kalvo on jo levitetty ikkunaan, voit vielä kuitenkin leikata sitä. Tätä varten aseta viivain jo kiinnitetylle kalvolle ja leikkaa viivainta pitkin ikkunaruidun reunasta terävällä leikkurilla. Huomio tässä, että jätät 2 mm välin jokaiseen kumitiivisteeseen!
- Rypyjä kalvossa
Pidä huoli, että kalvo ei mene rypyyyn missään työskentelyvaiheessa. Rypyt aiheuttavat viivoja, jotka eivät häviä kokonaan kalvon asentamisen jälkeen.
- Kalvon puhdistaminen
Voit puhdistaa kalvon helposti tavallisella, hankaamattomalla puhdistusaineella. Käytä pehmeää liinaa välttääksesi naarmujen syntymistä kalvon pinnalle.
- Kalvon poistaminen
Kalvo kiinnittyy hyvin lasin pintaan voimakkaan liiman ansiosta. Kalvoa ei voi enää käyttää, jos se poistetaan pitemmän käyttöajan jälkeen. Poistaaksesi kalvon vedä sitä irti lasista yhtenä kappaleena tai leikkaa se suikaleiksi. Jäljelle jäävän liiman voit ensin pehmentää vedellä ja saippualla ja kaapia sen sitten irti.
- Liimajäämät kalvoa irrotettaessa
Jos liimajäämiä jää lasiin kalvon irrottamisen jälkeen, pehennä liima vedellä ja saippualla ja kaavi se irti.

Työskentelyvaiheet

Tee seuraavassa kuvaillut vaiheet huolellisesti annetussa järjestyksessä, jotta saavuttaisit parhaan mahdollisen tuloksen.

1. Puhdista ikkuna. Puhdista peitettävä ikkuna perusteellisesti ikkunan pesuun tarkoitettulla yleispesuaineella. Varmista, että kulmat ovat puhtaat ja pinttynyt lika on poistettu. Rasvaton ja erityisesti pölytön pinta on onnistuneen päällistytksen edellytys. Huolimattomasti puhdistetun lasin pinnalle jäänyt lika on selvästi näkyvässä kalvon alla.
2. Mittaa ikkuna. On tärkeää selvittää tarkalleen kalvon mitat, jotta d-c-fix®-peilikalvosta tulisi sopiva. Joten mittaa ikkunan pinta tarkasti ikkunakehysten tai kumitiivisteiden sisäpuolelta. Kumitiivisteitä ei pidä peittää. Suosittelemme, että jätät 2 mm välin kalvon ja kumitiivisteiden väliin.
3. Leikkaa kalvo. Aseta d-c-fix®-peilikalvo puhtaalle (pölyttömälle, rasvattomalle ja nukattomalle) ja pehmeälle pinnalle, jotta voisit leikata kalvon tarkasti mittaamiesi mittojen mukaan. Leikkaa nyt kalvo haluamiesi mittojen mukaan viivaimen tai leikkurin avulla. Voit käyttää kalvolla olevia kulmia ja reunoja apupisteinä, kun leikkaat kalvoa suoraan.
4. Erotta tukikalvo peilikalvosta. Rullassa peilikalvo on aina sisäpuolella ja tukikalvo aina ulkopuolella. Voit erottaa tukikalvon d-c-fix®-peilikalvosta helposti teipin avulla. Kun erotat nämä kaksi kalvoa toisistaan, aseta yksi pala teippiä tukikalvon kulmaan ja toinen pala d-c-fix®-peilikalvon kulmaan. Kiinnitä teipit siten, että ne leviävät kalvon kulman takana. Paina nyt teippejä yhtenäisesti alaspäin ja vedä tukikalvo d-c-fix®-peilikalvosta erilleen teippien avulla.
- 4.1 Aloita yhdestä kulmasta ja vedä tukikalvo kokonaan irti d-c-fix®-peilikalvosta. Pidä huoli, että kalvoon ei synny rypyjä tai laskoksia ja anna sen kiinnittyä itsestään! Varmista myös, että kalvon liimapuoli ei joudu kosketuksiin pölyn tai nukkan kanssa!
5. Valmistele ikkuna. d-c-fix®-peilikalvo tulisi aina levittää märkänä, ts. se tulisi kiinnittää ikkunalasiin veden avulla. Tämän tekniikan etuna on se, että kalvon korjaaminen on helpompaa samoin kuin kuplien muodostuksen ehkäiseminen. Suihkuta tätä varten ikkunan pinta sekoituksella, jossa on kylmää vettä ja 1-2 tippaa nestemäistä puhdistusainetta. On tärkeää kostuttaa koko lasin pinta vedellä siten, että siinä ei ole yhtään kuivaa kohtaa. Kun kalvo on myöhemmin kiinnitetty ikkunalasiin, se "kelluu" ensin veden pinnalla eikä liimaudu heti.
6. Suihkuta heijastava kalvo vedellä. Sen jälkeen, kun olet valmistellut ikkunan, tee se sama d-c-fix®-peilikalvolle. Pidä peilikalvoa molemmista yläkulmista ilman aikaisemmin poistamaasi tukikalvoa ja anna sen riippua alaspäin. Toinen henkilö suihkuttaa nyt reilusti kiinnitettävän puolen vesi-puhdistusainesekoituksella. Siirry nyt suoraan seuraavaan vaiheeseen, jotta aika, jolloin liima ja vesi ovat kosketuksissa toisiinsa, jäisi mahdollisimman lyhyeksi (veden koskettaminen liimaan ei kuitenkaan vaurioita liimaa!).
7. Kohdista peilikalvo ikkunaan ja kiinnitä. Sijoita kostea kalvo paikoilleen liimapuoli ikkunaan päin. Aloita yhdestä yläkulmasta ja käytä ikkunan kulmia kalvon kohdistamiseen sekä pystysuoraan että vaakasuoraan. Tässä toinen henkilö voi varmistaa, että kalvo ei kosketa ikkunan alemmaa osaa! Kun olet kohdistanut kalvon yhteen kulmaan, voit painaa kalvoa alaspäin yläreunasta koko kämmenesi leveydeltä. Nyt voit hitaasti rullata auki kalvon alemman osan ja antaa sen liukua kostutettuun ikkunalasiin.
8. Kuivaa vesi. Saadaksesi d-c-fix®-peilikalvon lopulliseen asentoon ikkunassa, täytyy kalvon ja lasin väliin jäänyt vesi kuivata kalvokuivaimella. Tässä saat apua nuolen kuvista, jotka osoittavat sinulle kalvokuivaimen vetosuunnat. Tämä ehkäisee ilman pääsyn kalvon alle ja saat näin parhaan mahdollisen tuloksen. Aloita ensimmäinen kuivaaminen sivelemällä ylöspäin ja työskentele keskustasta ulospäin numerointia seuraten ja ylhäältä alas.
9. Kuivaa jäljelle jäänyt vesi. Sen jälkeen, kun olet kokonaan kuivannut d-c-fix®-peilikalvon alla olleen veden, voit kuivata kalvon pinnan pehmeällä liinalla. Olet nyt asentanut onnistuneesti d-c-fix®-peilikalvon ikkunaanasi.