



NEXA

MEST-1701

Magnetkontakt

TEKNISK DATA

MEST-1701

Batteri	1 x 3 V CR1632
Frekvens	433.92 MHz (System Nexa)
Räckvidd	upp till 30 m
Strömförbrukning	< 1 W (standby)
Drifttemperatur	0–50 °C
Max ERP	10 mW
IP klassificering	Inomhusbruk
Mått / Size	46 x 20 x 12 mm 32 x 12 x 11,5 mm

Declaration of conformity finns tillgänglig på www.nexa.se

NEXA TRADING AB
support@nexa.se | www.nexa.se

En liten och smidig magnetkontakt för inomhusbruk. Ej lämplig att använda med dimmermottagare.
OBS. Före användning måste bakstycket lossas och skyddsremsan som sitter under batteriet avlägsnas.

INLÄRNING AV MOTTAGARE

1. Sätt vred för tidsintervall i läge 0
2. Sätt omkopplaren i OFF
3. Sätt mottagaren i inlärningsläge
4. Sätt omkopplaren i ON – LED blinkar en gång

BEKRÄFTELSE INLÄRNING

Om en lampa är ansluten till mottagaren blinkar denna två gånger.

RADERING AV MOTTAGARE

1. Sätt vred för tidsintervall i läge 0
2. Sätt omkopplaren i ON
3. Sätt mottagaren i inlärningsläge
4. Sätt omkopplaren i OFF – LED blinkar två gånger

BEKRÄFTELSE AV RADERING

Om en lampa är ansluten till mottagaren blinkar denna två gånger.

INSTALLATION

Sensor och magnet kan monteras med dubbelhäftande tejp eller skruvas fast i underlaget, **max. avstånd mellan magnet och magnetkontakt är 5 mm**. Vi rekommenderar att du monterar sensorn på dörr- eller fönsterkarmen för att skydda elektroniken mot vibrationer. Sensor och magnet kan monteras i horisontell eller vertikal riktning.

OMKOPPLARE

Läge OFF	Vid öppning av magnetkontakt skickas en AV signal, vid stängning skickas en PÅ signal.
Läge ON	Vid öppning av magnetkontakt skickas en PÅ signal, vid stängning skickas en AV signal.

VRED FÖR TIDSINTERVALL

Med vredet för tidsintervall kan en tidsfördröjning ställas in för signalen som skickas när magnetkontakten stängs.

Läge 0	Signal skickas så snart kontakten stängs
Läge 1 m	Signal skickas 1 minut efter att kontakten stängts
Läge 5 m	Signal skickas 5 minuter efter att kontakten stängts
Läge 10 m	Signal skickas 10 minuter efter att kontakten stängts

SÄKERHET OCH INFORMATION

Räckvidd inomhus: upp till 30 m (optimala förhållanden).

Räckvidden är starkt beroende av lokala förhållanden, till exempel om det finns metaller i närheten. Exempelvis har den tunna metallbeläggning i energiglas med låg emissivitet negativ inverkan på radiosignalernas räckvidd. Det kan finnas begränsningar för användningen av enheten utanför EU. Om tillämpligt bör du kontrollera att enheten överensstämmer med lokala föreskrifter.

Max belastning: Anslut aldrig lampor eller utrustning som överskrider mottagarens maximala belastning. Det kan leda till fel, kortslutning eller brand.

Livsuppehållande utrustning: Använd aldrig Nexas produkter till livsuppehållande utrustning eller andra apparater där fel eller störningar kan få livshotande följder.




Störningar: Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka prestandan och räckvidden. Det minsta avståndet mellan två mottagare bör därför vara åtminstone 50 cm

Reparation: Försök inte att reparera produkten. Den innehåller inga reparerbara delar.

Vattentäthet: Produkten är i sköljtätt utförande (IP44). För fullgod funktion utomhus skall ansluten stickpropp vara i godkänt utförande för utomhusbruk (IP44).

Rengöring: Rengör produkten med en torr trasa. Använd inte kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Miljö: Utsätt inte produkten för stark värme eller kyla, eftersom det kan skada eller förkorta de elektroniska kretsarnas livslängd.





NEXA

MEST-1701

Door & window sensor

TECHNICAL DATA

MEST-1701

Battery	1 x 3 V CR1632
Frequency	433,92 MHz (System Nexa)
Range	up to 30 m
Power consumption	< 1 W (standby)
Environment temp.	0–50 °C
Max ERP	10 mW
IP rating	Indoor use
Mått / Size	46 x 20 x 12 mm 32 x 12 x 11,5 mm

Declaration of conformity is available at www.nexa.se

Indoor wireless door and window sensor. Not compatible to dimmer receivers.

NOTE: Before use, the back cover must be loosened and the protective strip beneath the battery must be removed.

PROGRAMMING RECEIVERS

1. Set the time interval switch to 0
2. Set the function switch to OFF
3. Set the receiver to learning mode
4. Set the function switch to ON – LED flashes once

PROGRAMMING CONFIRMATION

If a light is connected to the receiver, this flashes twice.

DELETING A RECEIVER

1. Set the time interval switch to 0
2. Set the function switch to ON
3. Set the receiver to learning mode
4. Set the function switch to OFF – LED flashes twice

CONFIRMATION OF DELETION

If a light is connected to the receiver, this flashes twice.

INSTALLATION

The sensor and magnet can be mounted with double sided adhesive tape or with four screws. The sensor and the magnet should be mounted no further than 5 mm between each other. We recommend mounting the sensor on the door or window frame to protect the electronics from heavy vibrations.

FUNCTION SWITCH

OFF	When opening the sensor an OFF signal is sent. When closing the sensor a ON signal is sent.
ON	When opening the sensor an ON signal is sent. When closing the sensor a OFF signal is sent.

TIME INTERVAL KNOB

With the time interval knob, a time delay can be set for the signal that is sent when the sensor is closed.

0	Signal is sent as soon as the sensor is closed
1 m	Signal is sent 1 minute after the sensor is closed
5 m	Signal is sent 5 minutes after the sensor is closed
10 m	Signal is sent 10 minutes after the sensor is closed

SAFETY AND INFORMATION

Range indoors: up to 30 m (optimal conditions). The range is heavily dependent on local conditions – such as if there are any metals nearby. For example, the heavy metal coating in low-emission energy glass has a negative impact on the range of the radio signals. There may be limitations on the use of the unit outside the EU. If appropriate, check that the unit complies with the local regulations.

Max. load: Never connect lights or equipment that exceeds the maximum load of the receiver. This can result in faults, short circuit or fire.

Life-support equipment : Never use Nexa products for life support equipment or other devices where faults or disruptions can have life-threatening consequences.




Disruptions: All wireless units can be affected by disruptions that may have an impact on performance and range. The minimum distance between two receivers should therefore be at least 50 cm.

Repairs: Do not attempt to repair the product. It does not contain any serviceable parts.

Waterproofing: The product is in a flush-proof design (IP44). For proper outdoor function, the connected plug must be of an approved design for outdoor use (IP44).

Cleaning: Clean the product with a dry cloth. Do not use chemicals, solvents or potent cleaning agents.

Environment: Do not expose the product to extreme heat or cold, as this may damage the electronic circuits or shorten their service life.





NEXA

MEST-1701

Magnetkontakt

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MEST-1701

Batteri	1 x 3 V CR1632
Frekvens	433,92 MHz (System Nexa)
Rekkevidde	opptil 30 m
Strømforbruk	< 1 W (standby)
Driftstemperatur	0–50 °C
IP-klassifisering	Innendørs bruk
Mål (B x H x D)	46 x 20 x 12 mm 32 x 12 x 11,5 mm

Samsvarserklæring er tilgjengelig på www.nexa.se

En liten og smidig magnetkontakt til innendørs bruk. Ikke egnet til bruk med dimmermottaker.

OBS! Før bruk må bakstykket tas av og beskyttelsesstrimmelen som sitter under batteriet må fjernes.

REGISTRERING AV MOTTAKER

1. Stil knotten for tidsintervall til modus 0
2. Still funksjonsbryteren til OFF
3. Still mottakeren til registreringsmodus
4. Still funksjonsbryteren til ON – LED-lyset blinker én gang

BEKREFTELSE AV REGISTRERING

Hvis det er koblet en lampe til mottakeren, blinker denne to ganger.

SLETTING AV MOTTAKER

1. Stil knotten for tidsintervall til modus 0
2. Still funksjonsbryteren til ON
3. Still mottakeren til registreringsmodus
4. Still funksjonsbryteren til OFF – LED-lyset blinker to ganger

BEKREFTELSE AV SLETTING

Hvis det er koblet en lampe til mottakeren, blinker denne to ganger.

INSTALLASJON

Sensor og magnet kan monteres med dobbelsidig teip eller skruss fast i underlaget, **maks. avstand mellom magnet og magnetkontakt er 5 mm**. Vi anbefaler at du monterer sensoren på dør- eller vinduskarmen for å beskytte elektronikken mot vibrasjoner. Sensor og magnet kan monteres horisontalt eller vertikalt.

FUNKSJONSBRYTER

OFF-modus	Ved åpning av magnetkontakten sendes et AV-signal, ved lukking sendes det et PÅ-signal.
ON-modus	Ved åpning av magnetkontakten sendes et PÅ-signal, ved lukking sendes det et AV-signal.

KNOTT FOR TIDSINTERVALL

Knotten for tidsintervallet lar deg stille inn en tidsforsinkelse for signalet som sendes når magnetkontakten lukkes.

0-modus	Signal sendes så snart kontakten lukkes
1 min-modus	Signal sendes 1 minutt etter at kontakten lukkes
5 min-modus	Signal sendes 5 minutter etter at kontakten lukkes
10 min-modus	Signal sendes 10 minutter etter at kontakten lukkes

SIKKERHET OG INFORMASJON

Innendørs rekkevidde: opptil 30 m (optimale forhold). Rekkevidden avhenger av lokale forhold, for eksempel om det er metaller i nærheten. Det tynne metallbelegget på energispareglass med lav emissivitet, for eksempel, har en negativ innvirkning på rekkevidden til radiosignalene. Det kan være begrensinger på bruken av denne enheten utenfor EU. Hvis det er aktuelt, bør du forsikre deg om at enheten er i samsvar med lokale forskrifter.

Maksimallast: Koble aldri til lamper eller annet utstyr som overstiger mottakerens maksimallast. Det kan føre til funksjonsfeil, kortslutning eller brann.


Livredningsutstyr: Bruk aldri Nexa-produkter sammen med livredningsutstyr eller andre apparater der funksjonsfeil eller forstyrrelser kan få livstruende konsekvenser.

Forstyrrelser: Alle trådløse enheter kan bli utsatt for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen og rekkevidden. Avstanden mellom to mottakere må derfor være minst 50 cm.

Reparasjon: Ikke prøv å reparere dette produktet. Det inneholder ingen deler som kan repareres.

Vanntetthet: Produktet er i en flush-proof design (IP44). For riktig utendørsfunksjon må den tilkoblede pluggen være av godkjent design for utendørs bruk (IP44).

Miljø: Ikke utsett produktet for sterk varme eller kulde. Det kan skade eller forkorte levetiden til de elektroniske kretskortene.





NEXA

MEST-1701

Magneettikytkin

TEKNISEET TIEDOT

MEST-1701

Paristo	1 x 3 V CR1632
Taajuus	433,92 MHz (System Nexa)
Kantama	Enintään 30 m
Virrankulutus	< 1 W (standby)
Käyttölämpötila	0–50 °C
IP-luokitus	Sisäkäyttöön
Mitat (L x K x S)	46 x 20 x 12 mm 32 x 12 x 11,5 mm

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa www.nexa.se.

NEXA TRADING AB
support@nexa.se | www.nexa.se

Pienikokoinen ja mukautuva magneettikytkin sisäkäyttöön. Ei sovellu käytettäväksi himmenninvastaanottonen kanssa.
HUOMAUTUS: Ennen käyttöä taustakappale on irrotettava ja pariston alapuolella oleva suojanauha poistettava.

VASTAANOTTIMEN OHJELMOINTI

1. Aseta aikavälin säädin tilaan 0.
2. Aseta vaihtokytkin tilaan OFF
3. Aseta vastaanotin ohjelmointitilaan.
4. Aseta vaihtokytkin tilaan ON – LED välähtää kerran.

OHJELMOINNIN VAHVISTUS

Jos vastaanottoimeen on liitetty lamppu, se välähtää kahdesti.

VASTAANOTTIMEN TYHJENNYS

1. Aseta aikavälin säädin tilaan 0.
2. Aseta vaihtokytkin tilaan ON.
3. Aseta vastaanotin ohjelmointitilaan.
4. Aseta vaihtokytkin tilaan OFF – LED välähtää kahdesti.

TYHJENNYKSEN VAHVISTUS

Jos vastaanottoimeen on liitetty lamppu, se välähtää kahdesti.

ASENNUS

Tunnistin ja magneetti voidaan asentaa kaksipuolisella teipillä tai ruuvata kiinni alustaan. **Magneetin ja magneettikytkimen välinen etäisyys on enintään 5 mm.** Suosittelemme tunnistimen asentamista oven tai ikkunan kehykseen elektroniikan suojaamiseksi tärinältä. Tunnistin ja magneetti voidaan asentaa vaaka- tai pystysuuntaisesti.

VAIHTOKYTKIN

Tila OFF	Magneettikytkimen avautuessa lähetetään POIS-signaali ja sen sulkeutuessa PÄÄLLE-signaali.
Tila ON	Magneettikytkimen avautuessa lähetetään PÄÄLLE-signaali ja sen sulkeutuessa POIS-signaali.

AIKAVÄLIN SÄÄDIN

Aikavälin säätimellä voidaan asettaa aikaviive signaalille, joka lähetetään, kun magneettikytkin sulkeutuu.

Tila 0	Signaali lähetetään heti, kun kytkin sulkeutuu.
Tila 1 m	Signaali lähetetään yhden minuutin kuluttua kytkimen sulkeutumisesta.
Tila 5 m	Signaali lähetetään viiden minuutin kuluttua kytkimen sulkeutumisesta.
Tila 10 m	Signaali lähetetään kymmenen minuutin kuluttua kytkimen sulkeutumisesta.

TURVALLISUUS JA TIEDOT

Kantama sisätiloissa: Enintään 30 m (ihanteellisissa olosuhteissa). Kantama riippuu paljon paikallisista olosuhteista, muun muassa siitä, onko lähistöllä metallia. Esimerkiksi alhaisen emissiokyvyn omaavan energialasin ohut metallipinnoite lyhentää radiosignaalin kantamaa. EU:n ulkopuolella laitteen käyttölle voi olla rajoituksia. Varmista, että laite vastaa paikallisia säädöksiä.

Enimmäiskuorma: Älä koskaan liitä järjestelmään lamppuja tai varusteita, jotka ylittävät vastaanottimen ilmoitetun enimmäiskuorman. Seurauksena voi olla vaurio, oikosulku tai tulipalo.

Lääkinnälliset laitteet: Älä koskaan käytä Nexan tuotteita lääkinnällisten laitteiden tai muiden sellaisten laitteiden kanssa, joissa viat tai toimintahäiriöt voivat aiheuttaa hengenvaarallisia seurauksia.

Toimintahäiriöt: Kaikissa langattomissa laitteissa voi esiintyä toimintahäiriöitä, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn ja kantamaan. Sen vuoksi kahden vastaanottimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 50 cm.


Korjaaminen: Älä yritä korjata tuotetta. Tuote ei sisällä korjattavia osia.

Vesitiiviys: Tuote on suojattu roiskevedeltä (IP44). Jotta tuote toimisi oikein ulkona, siihen kytketyn pistokkeen tulee olla suojattu roiskevedeltä (IP44).



Puhdistus: Puhdista tuote kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistamiseen kemikaaleja, liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita.

Ympäristö: Älä altista tuotetta kuumuudelle tai kylmyydelle, sillä se voi vaurioittaa piirilevyjä tai lyhentää niiden käyttöikää.

TUNNISTIN



MAGNEETTI



LED, joka ilmaisee valitun toiminnon asetuksen yhteydessä. Kun pariston varaustaso on alhainen, LED välähtää punaisena neljän sekunnin välein.



NEXA

MEST-1701

Magnetkontakt

TEHNILISED ANDMED

MEST-1701

Patarei	1 x 3 V CR1632
Sagedus	433,92 MHz (Nexa süsteem)
Leviulatus	kuni 30 m
Voolutarbimine	< 1 W (ooterežiimil)
Töötemperatuur	0–50 °C
Maksimaalne ERP	10 mW
IP kaitseklass	Siseruumides kasutamiseks
Mõõdud / suurus	46 x 20 x 12 mm 32 x 12 x 11,5 mm

Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.nexa.se

NEXA TRADING AB
support@nexa.se | www.nexa.se

Väike ja paindlik magnetkontakt siseruumides kasutamiseks. Ei sobi kasutamiseks koos hämardi vastuvõtjatega.
NB! Enne kasutamist avage tagapaneel ja eemaldage patarei alt kaitseriba.

VASTUVÕTJA EELSEADISTAMINE

1. Keerake ajavahemiku seadistusnupp asendisse 0.
2. Viige lüliti asendisse OFF.
3. Aktiveerige vastuvõtja eelseadistusrežiim.
4. Viige lüliti asendisse ON – LED-indikaator vilgatab ühe korra.

EELSEADISTUSE KINNITAMINE

Kui vastuvõtjaga on ühendatud valgusti, vilgatab see kaks korda.

VASTUVÕTJA KUSTUTAMINE

1. Keerake ajavahemiku seadistusnupp asendisse 0.
2. Viige lüliti asendisse ON.
3. Aktiveerige vastuvõtja eelseadistusrežiim.
4. Viige lüliti asendisse OFF – LED-indikaator vilgatab kaks korda.

KUSTUTAMISE KINNITAMINE

Kui vastuvõtjaga on ühendatud valgusti, vilgatab see kaks korda.

PAIGALDAMINE

Anduri ja magneti saab aluspinnale paigaldada kahepoolse teibi või kruvidega, **suurim lubatud kaugus magneti ja magnetkontakti vahel on 5 mm**. Soovitame anduri paigaldada ukse- või aknalengile, et elektroonika oleks kaitstud vibratsiooni eest. Andur ja magnet on paigaldatavad horisontaalselt või vertikaalselt.

LÜLITI

Asend OFF (väljalülitus)	Magnetkontakti avamisel saadetakse väljalülitussignaali, sulgemisel sisselülitussignaali.
Asend ON (sissselülitus)	Magnetkontakti avamisel saadetakse sisselülitussignaali, sulgemisel väljalülitussignaali.

AJAVAHEMIKU SEADISTUSNUPP

Ajavahemiku seadistusnupuga saab määrata magnetkontakti sulgemisel saadetava signaali viivitusaaja.

Asend 0	Signaal saadetakse kohe pärast kontakti sulgemist
Asend 1 m	Signaal saadetakse 1 minut pärast kontakti sulgemist
Asend 5 m	Signaal saadetakse 5 minutit pärast kontakti sulgemist
Asend 10 m	Signaal saadetakse 10 minutit pärast kontakti sulgemist

OHUTUS JA LISATEAVE

Leviulatus siseruumides: kuni 30 m (optimaalsetes tingimustes). Leviulatus sõltub suuresti valitsevatest tingimustest, näiteks metallide lähedusest. Madala emissiooniga energiaklaasi õhukesel metallkihil on sageli negatiivne mõju raadiosignaalide leviulatusele. Seadme kasutamisele väljaspool EL-i võivad kehtida piirangud. Sellisel juhul peaksite kontrollima, kas seade vastab kohalikele nõuetele.

Maksimaalne koormus: Ärge kunagi ühendage süsteemi valgusteid ega muid seadmeid, mis ületavad vastuvõtja maksimaalset koormust. See võib põhjustada rikkeid, lühise või tulekahju.

Elu toetavad seadmed: Ärge kunagi kasutage Nexa tooteid koos elu toetavate seadmete või muude selliste seadmetega, millel esineval rikkal või häiringul võivad olla eluohtlikud tagajärjed.

Häiringud: Kõikidel traadita seadmetel võib esineda häiringuid, mis võivad mõjutada nende jõudlust ja leviulatust. Sellepärast peaks vähim kaugus kahe vastuvõtja vahel olema vähemalt 50 cm.

Parandamine: Ärge proovige toodet parandada. See ei sisalda parandatavaid osi.

Veekindlus: Toode on pritsmekindel (IP44). Nõuetekohaseks toimimiseks välitingimustes peab ühendatud pistik olema heaks kiidetud välitingimustes kasutamiseks (IP44).

Puhastamine: Puhastage toodet kuiva lapiga. Ärge kasutage kemikaale, lahusteid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

Keskkond: Kaitske toodet äärmuslike temperatuuride eest, need võivad kahjustada toote elektroonilisi ahelaid või lühendada nende kasutusiga.

