

Nutikas juhtmevaba pistikupesa

Paigaldusjuhised

Seda juhtmevaba pistikupesa saab reguleerida mobiilirakendusega Airam SmartHome.

Enne pistikupesa ühendamist rakendusega veenduge, et saadaval on toimiv WiFi-võrk ning teil on käepärast võrgu nimi ja parool. Neid on vaja pistikupesa ühendamiseks rakendusega.

NB! SmartHome'i tooted töötavad ainult 2,4 GHz WiFi-võrgus. Enne SmartHome'i toote ühendamist mobiilirakendusega veenduge, et teie WiFi-ruuteri sätted on õiged.

Neli lihtsat sammu paigaldamiseks

- 1 Laadige Google Play poest või App Store'ist alla rakendus Airam SmartHome või skannige QR-kood ja installige rakendus selle kaudu.



- 2 Avage rakendus. Kui kasutate rakendust esimest korda, järgige kasutajakonto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Selle toote lisamiseks klõpsake paremas ülannurgas käsku "Lisa seade" (+) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- 3 Ühendage pistikupesa vooluvõrku ja lülitage see sisse vajutades "ON/OFF"-nuppu. Pistikupesa tuli peaks nüüd vilkuma kiiresti. Juhul kui tuli ei vilgu kiiresti, vajutage "RESET"-nuppu viis sekundit, kuni tuli hakkab vilkuma kiiresti.

- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja viige paigaldus lõpule. Rohkem juhiseid ja näpunäiteid: airam.fi/smarthome

Ohutusjuhised:

- Ärge paigaldage ega puudutage seadet märgade kätega ega niiskes keskkonnas. Kasutada ainult sisetingimustes.
- Kasutustemperatuur 0 °C ... +25 °C
- Ärge võtke lahti pistikupesa ega selle osi.
- Ärge kasutage kahjustatud või defektset toodet, vaid asendage see terve tootega.

Airam SmartHome rakendus on saadaval soome, rootsi ja inglise keeles, olenevalt telefoni seadetest. Kui teie telefoni vaikekeel on midagi muud, laaditakse rakendus alla inglise keeles.