

AIAKOMPOSTER RAPID 280 L



Kasutusjuhend

- Komposter tuleks paigutada võimalikult sooja ja tasasesse kohta, otse maapinnale. Mitte betoon- ega kiviplaatidele.
- Lõhu komposti all olevat mullapinda näiteks labidaga, et ussid ja muud elusorganismid pääseksid läbi põhja kompostrisse ja soodustaksid komposteerumist.
- Paiguta komposti põhi lõhutud mullapinnale. Aseta komposter põhja peale nii, et kompostiraam lukustuks põhjas olevasse soonde.
- Paigalda tühjendusluuk, libistades selle ülevalt alla oma kohale.
- Kinnita komposti kaas ülevaltpoolt, vajutades seda alla, nii et 4 kinnitust klõpsatavad oma kohale. Kui soovid kompostrisse komposteeritavat massi lisada, ava kaas. Kui oled massi lisanud, siis sulge kaas, et mass liigselt ei jahtuks.

OLULINE! Et kompostrit läbiks optimaalne õhuvool, tuleb põhja õhukanalid lahti hoida ja neid vähemalt kord aastas puhastada. Nii säilib komposti sees piisav õhuringlus.

PANE TÄHELE! Kui vaja, kasuta kompostiturvast ja kompostijuuretist!

Täitmine

- Kompostimise alguses tuleks uude kompostrisse panna vähemalt kaks ämbritäit juba komposteerunud massi teisest kompostrist. Nii hakkab uus komposter sinna lisatud materjali kiiremini kompostima.

Seejärel võid hakata kompostrisse lisama uut kompostitavat massi.

- **TÄHELEPANU!** Ära pane kompostrit ühe korraga täis. Kui kompostid lehti või muru, lisa neid kompostrisse korraga vähehaaval.
- **Kompostida võid kõõgi ja kodusia orgaanilisi jäätmeid:** Puu- ja kõõgivilja jääke, kohvipaksu ja teekotte/teelehti, munakoori, potitaimi, lõikelilli ja kasutatud potimulda.
- **Kompostrisse ei tohi panna:** Suures koguses liha, kala, toidujääke, leiba, vorsti või juustu. ÄRA PANE kompostrisse haiged taimeosi, tuhka, sigarette, tolmukotte, jooginõusid ega purke.

Maaletooja:

Horisont Enterprises LTD Oy

Malminkartanonkuja 4

FI 00390 Helsingi

www.horisontenterprises.fi