

PR KLIMA[®]

KLW-018A1

BAHAG No.:28188421



**LESEN SIE DIE GESAMTE
BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH
BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF**

BAHAG AG
Gutenbergstr.21
68167 Mannheim
Germany

Eesti

Täname, et olete ostnud meie toote. Seadme õige kasutamise huvides lugege palun põhjalikult käesolevat kasutusjuhendit ja juhiseid.

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.

OLULISED JUHISED:

1. Seadme ohutuks kasutamiseks peab enne seadme esmakordset kasutamist antud juhiseid põhjalikult lugema ning neist aru saama.
2. Järgige kõiki ohutusnõudeid. Selle tegemata jätmine võib ohustada teid ja teisi.
3. Hoidke kasutus- ja ohutusjuhised edasiseks kasutamiseks alles.
4. Kui annate ära või müüte seadme, peate seadmega kaasa andma ka käesolevad kasutusjuhised.
5. Seadet tohib kasutada ainult juhul, kui see toimib nõuetekohaselt. Kui seade või selle osa on defektne, tuleb see kasutusest kõrvaldada ning nõuetekohaselt hävitada.
6. Hoidke lapsed seadmest eemal. Hoidke

seade eemal laste ja teiste volitamata isikute ulatusest.

7. Ärge koormake seadet üle. Ärge kasutage seadet selleks mitte ettenähtud eesmärkidel.

8. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kogemuste ja teadmisteta isikutele (sh lastele), kui nende ohutuse eest vastutavad isikud ei ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.

Vahetatav veefilter on loodud konkreetselt selle toote jaoks. Kui teie filtrikassett on purunenud või kahjustunud, saate osta vahetuskasseti.

Ärge kandke mini õhujahutit, kui see on veega täidetud. Seadmesse võib jääda vähesel määral vett ka siis, kui mahuti on tühi.

Mini õhujahuti töötab kõige paremini saastatuseta aladel. Suured tolmu/mustuse osad võivad seadme eluiga lühendada.

Kui seadme pinnal esineb lekkeid või pritsmeid, tõmmake õhujahuti seinast välja





12.

ja valage selle mahutisse jäänud vesi välja ning kuivatage seadet 24 tundi. Seejärel kasutage tavapäraselt.

















13.Ärge katsuge toiteallikat või voolujuhet märgade kätega.

OSADE KIRJELDUS:

- a. Toitelüliti
- b. LCD ekraan
- c. Eesmine võõre
- d. Tagumine võõre
- e. Veemahuti uks
- f. USB juhe

**KASUTAMINE:**

Ettevaatust! Eemaldage filtrilt kuumuses kokkutõmbuv kaitsekile.

<p>1. Õhujahuti sisse lülitamiseks vajutage "SISSE/VÄLJA" toitenuppu 2 sekundit.</p>	
<p>2. Vajutage nuppu "MENÜÜ", kui ekraanile on kuvatud  000. ja vilkuv "°C" või "°F" sümbol, saate valida soovitud temperatuurühiku.</p>	
<p>3. Vajutage nuppu "MENÜÜ", kui ekraanile on kuvatud  000. Vajutage "+" ja ekraanile kuvatakse  000. ja vilkuv  , nüüd vajutage ventilaatori kiiruse reguleerimiseks "+" ja "-" nuppe. Valida saab 5 erineva kiiruse vahel.</p>	
<p>4. Valige valguse värv vajutades nuppu "MENÜÜ", kui ekraanile kuvatakse  LED. saate "+" ja "-" nuppude abil valida ühe kindla värvi või värve vahetava režiimi. Õige järjestus on: ilma valguseta – punane – lilla – roheline – sinine – rohekassinine – roosa – kollane – valge – värvitsükkel (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) Vaikimisi valikuks on värvitsükkel (9).</p>	
<p>5. Valige valgustugevus vajutades nuppu "MENÜÜ", kui ekraanile kuvatakse  LED 00.3 , saate "+" ja "-" nuppude abil valida sobiva valgustugevuse, valida saab 5 erineva tugevustaseme vahel.</p>	
<p>6. Töörežiimid, Vajutage nuppu "MENÜÜ", kui ekraanile kuvatakse  000. , saate "+" nupu abil valida päevase töörežiimi ja "-" nupu abil öise unerežiimi.</p>	
<p>7. Taimeri seadistamiseks vajutage nuppu MENÜÜ, kui ekraanile on kuvatud  000. ja  sümbol vilgub. Tundide (0.5,1,1.5,2,3,4...12) seadistamiseks kasutage "+" ja "-" nuppe.</p>	
<p>8. Kui olete lõpetanud, vajutage õhujahuti välja lülitamiseks uuesti toitenuppu.</p>	

MÄRKUS

- Asetage mini õhujahuti kõrgemale alusele, nt lauale, kirjutuslauale või kapile. See on parim moodus oma ümbruse kiiremaks jahutamiseks.
- Peale veepaagi täitmist laske enne seadme kasutamist filtril vähemalt 3 minutit vett sisse imeda. See aitab saada kiiremini jahedat õhku.
- Püüdke püsida mitte kaugemal kui paar meetrit mini õhujahutist. Parima tulemuse saate, kui istute otse seadme ees.
- Madala ventilaatori kiirusega töötab mini õhujahuti ühe täitmisega umbes 5 tundi. Mini õhujahuti jahutab õhku ka siis, kui veepaak on tühi, kuid filter on jätkuvalt niiske.
- Enne seadme välja lülitamist laske õhujahutil vähemalt 5 minutit suurimal kiirusel töötada, et seade saaks kuivada.

Hoiatus


- Vee ülevoolamise vältimiseks kontrollige enne seadme kasutamist, et filter oleks korrektselt omal kohal.
- Mini õhujahuti töötamise ajal ei tohiks seadet liigutada ega raputada, et vältida vee ülevoolamist.

FILTRI VAHETAMINE

MÄRKUS: eemaldage filtrilt kuumuses kokkutõmbuv kaitsekile.

Veefiltrit tuleb vahetada iga 2 kuu tagant või siis kui teile tundub, et õhujahuti ei tööta nii nagu peaks.

1. Tõmmake õhujahuti vooluvõrgust välja
2. Võtke veemahuti õhujahutist välja (nr 1)
3. Avage juhtpaneel. (nr 2)
4. Võtke filter õhujahutist välja (nr 3)
5. Asetage uus filter vastavalt filtril olevatele märgistele õhujahutisse
6. Sulgege juhtpaneel



HOOLDUS

- Mini õhujahuti vajab regulaarset välist puhastust.
- Enne seadme puhastamist lülitage toitelüliti välja. Tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja.
- Ärge kasutage mini õhujahuti puhastamiseks puhastusvahendeid, abrasiivseid puhastusvedelikke või kemikaale (alkoholi, bensiini jne.).
- Enne kui jätate õhujahuti pikemaks ajaks seisma, tühjendage veepaak ja lülitage õhujahuti täisvõimsusel tööle vähemalt 4 tunniks. See aitab seadme sisemuse ja filtri ära kuivatada.

TEHNILISED ANDMED:

Mudeli nr:28188421

Väljundvõimsus: 5W

Toitepinge: alalisvool 5V, 1A



See märgis näitab, et toodet ei tohi ELis utiliseerida koos muu olmeprahiga. Kontrollimatust prügi äraviskamisest keskkonnale või inimeste tervisele põhjustatud võimaliku ohu vältimiseks utiliseerige toode vastutustundlikult ja propageerige materjalide jätkusuutlikku taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastamise ja kogumise süsteeme või võtke ühendust teile seadme müünud müügikohaga. Sealsed töötajad saavad viia toote loodust säästvasse ümbertöötlemisse.