



Camargue®



/ EMOTION / HARMONY / SPIRIT / SERENITY / SENSE /

# KASUTUSJUHISED

/ JUHTSÜSTEEM / JUHTPANEEL / TARVIKUD /

Õnnitleme! Sul on nüüd uus mullivann! Ees on hulk ilusaid hetki: soojad kümbused ja vesimassaaž, mida võid nautida koos pere või sõpradega kas või taevatähti imetledes... Soe vesi lõõgastab, hellitab keha ja meeli. Vesimassaaž mõjub eriti hästi pärast pingelist tööpäeva või trenni väsinud lihastele. Väli-mullivann on arukas investeering kõikehõlmava heaolu nimel.

Enne vanni tööle panemist loe selle kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Järgi turvajuhiid, nõuandeid ja soovitusi. Kasutusjuhistest leiad lahendused kõikidele üldisematele probleemolukordadele, samuti vastab kõikvõimalikele küsimustele meelsasti seadme edasimüüja. Soovi korral võid täita garantiitunnistuse ja saata selle meile e-postiga.

Hoia need kasutusjuhised edaspidiseks alles!

# SISUKORD

|  |          |  |           |
|--|----------|--|-----------|
| <b>1. Vanni paigaldamine</b>                     | <b>2</b> | <b>4. Tehnilised andmed</b>              | <b>20</b> |
| 1.1 Ettevalmistused enne vanni kohaletoimetamist | 2        | 4.1 Vanni ehitus                         | 20        |
| 1.2 Vanni paigaldamine välitingimustesse         | 2        | 4.1.1 Kere                               | 20        |
| 1.3 Vanni paigaldamine sisetitingimustesse       | 3        | 4.1.2 Põhjaplaat                         | 20        |
| 1.4 Vanni elektripaigaldus                       | 3        | 4.1.3 Välisvooderdus                     | 21        |
| <b>2. Vanni kasutuselevõtt</b>                   | <b>5</b> | 4.1.4 Vanni kest                         | 21        |
| 2.1 Bluetoothi ühendus                           | 6        | 4.1.5 Kaas                               | 22        |
| <b>3. Kasutusjuhised</b>                         | <b>8</b> | 4.2 Mudeli andmed                        | 23        |
| 3.1 Juhtpaneel ja veakoodid                      | 8        | 4.2.1 Emotion STD                        | 23        |
| 3.2 Pumbad                                       | 10       | 4.2.2 Harmony STD                        | 24        |
| 3.3 Õhuregulaatorid                              | 10       | 4.2.3 Spirit STD                         | 25        |
| 3.4 Valgustus                                    | 10       | 4.2.4 Serenity STD                       | 26        |
| 3.5 Küttekeha                                    | 11       | 4.2.5 Sense STD                          | 27        |
| 3.6 Vee puhastamine ja puhtana hoidmine          | 11       | 4.3 Ergonoomilised mugavuslisad          | 28        |
| 3.6.1 Filtrid                                    | 12       | 4.3.1 Easy lifter                        | 28        |
| 3.6.2 Osonaator                                  | 12       | 4.3.2 MyStep Spa bag                     | 28        |
| 3.6.3 Hoolduskemikaalid                          | 13       | 4.3.3 Peenpaberfilter                    | 29        |
| 3.6.4 Akrüülpinna hooldamine                     | 14       | 4.3.4 Eeltäitmisfilter                   | 29        |
| 3.6.5 Vee vahetamine                             | 15       | 4.3.5.1 Pure Fill aktiivsöe-eelfilter    | 30        |
| 3.6.6 Vanni töökorras hoidmine                   | 16       | 4.3.5.2 Pure Stream aktiivsöe-eelfilter  | 30        |
| 3.7 Veaotsingu juhised                           | 17       | 4.3.6 Eelfiltrite kasutamine             | 31        |
| 3.8 Talveks hoiulepanek                          | 18       | 4.4 Turvalisus                           | 33        |
| 3.9 Ettevalmistused talveks                      | 18       | 4.5 KKK                                  | 34        |
| 3.10 Elektriterve                                | 19       | <b>5. Garantii ja garantiitingimused</b> | <b>37</b> |
|  |          | 5.1 Garantiitingimused                   | 37        |
|  |          | 5.2 Kontaktandmed                        | 38        |
|  |          | 5.3 Garantiitunnistus                    | 39        |

# 1. VANNI PAIGALDAMINE

## 1.1 ETTEVALMISTUSED ENNE VANNI KOHALETOIMETAMIST

Vali aegasasti ja hoolikalt koht, kuhu tahad vanni paigaldada.

Veendu kohta valides, et vanni minek ja sealt väljatulek on turvaline. Vanni peab saama ka hooldada ja vajaduse korral tarvilikke parandustöid teha. Hooldustöid tuleb teha välisvoorderduse kaudu, mistõttu vanni ümber peab jääma vähemalt 70 cm vaba ruumi.

Kui vann süvistatakse nt terrassi sisse, tuleb kindlustada ligipääs hooldusseinale ja tühjendusventiilile. Vanni ei tohi süvistada pinnasesse.

Kui paigaldad vanni aeda, soovitame paigaldada selle alla vähemalt 10 cm paksune betoonplaat.

## 1.2 VANNI PAIGALDAMINE VÄLITINGIMUSTESSE

Kui vann paigaldatakse välitingimustesse, võib selle asetada kuivale kruusale, betoonile vms. Tegelikult kõlbab ükskõik milline alusmaterjal, mis kannatab läbikülmumist, on tasane ning kannab kogu vett ja kumblejaid täis vanni raskust.

Aluspind peab olema tasane ja rõhtne. Vee vahetamisel peab saama kasutatud vee vanni lähedusest eemale juhtida. Kui paigaldad vanni ebatasasele alusele, võib see põhjustada vanni kerele tõsiseid kahjustusi. Kasulik on teha vanni tühjendamiseks eraldi kanalisatsioon või drenaaž.

Kui vann paigaldatakse terrassile või mujale põrandaga kohta, tuleb eelnevalt veenduda, et aluspind suudab kanda vanni raskust koos vee ja kumblejatega, mis võib olla kokku tubli 3000 kg. Kui sa ei ole selles päris kindel, võta ühendust vastava ala spetsialistidega.

## 1.3 VANNI PAIGALDAMINE SISETINGIMUSTESSE

Kui paigaldad mullivanni sisetingsimustesse, tuleb mõningaid asjaolusid silmas pidada. Tõenäoliselt hakkab vannist vett välja loksuma, kui inimesed vanni või sealt välja astuvad või kui juhtud vanni lihtsalt liiga palju vett laskma. Seepärast peab põrand olema isoleeritud ja vettpidav ning vee peab saama juhtida kanalisatsiooni.

Kui vanni kasutatakse, muutub ruum niiskeks ja vajab korralikku tuulutust. Soovitame niisiis ettenägelikult paigaldada ka niiskuse-eemaldi.

## 1.4 VANNI ELEKTRIPAIGALDUS

Vanni läheduses peab olema vooluallikas (3 faasi, maandus, null, 16 A). Ühendada tohib ainult sellisesse vooluahelasse, mis on turvatud nii rikkevoolulüliti kui ka tööüliliga. Välispaigalduseks sobiv kaabel tuleb juhtida vooluallikast kohta, kuhu koduspaatatakse paigaldada. Kaabel peab olema vooluallika ja koduspaat vahelkaugusest ligikaudu 2 meetrit pikem. Vooluallikat peab saama elektrikilbis eraldi ühendada. Koduspaat elektriühendusi tohib teha ainult volitatud elektrik. Täpsema teabe saamiseks vaata ühendusskeemi juhtkorpuse kaane all.


### QUICK START CARD

IN.YE-3-CE™ & IN.YE-5-CE™

### EUROPEAN VERSION


#### 1. ÜHENDUSED

#### VÄLJUNDID JA PANEELID




## 2. VOOLUJUHTME ÜHENDAMINE

Paigalda sillused õigesti, arvestades faaside arvu.



1. faas


| Sillus | Asend   |
|--------|---------|
| PJ1    | P7-P13  |
| PJ2    | P10-P74 |



2. faas

| Sillus | Asend   |
|--------|---------|
| PJ1    | P7-P10  |
| PJ2    | P13-P74 |

230 V, 50 Hz (nullfaas)




3. faas (standard)

| Sillus | Asend   |
|--------|---------|
| PJ1    | P7-P10  |
| PJ2    | P11-P13 |

Vältimatult vajalikud on õigesti tehtud ühendused jaotuskarbi, rikkevoolukaitsme ja klemmplokiga. Ühendamise ajaks peab vooluallikas olema välja lülitatud.

**HOIATUS!** Kõik ühendused peab tegema volitatud elektrik, kes järgib kõiki hetkel kehtivaid eeskirju. See toode tuleb alati ühendada vooluahelasse, mida turvab rikkevoolukaitsme.




3. faas Delta

| Sillus | Asend   |
|--------|---------|
| PJ1    | P7-P13  |
| PJ2    | P10-P74 |

230 V, 50 Hz (faas-faas)

## 2. VANNI KASUTUSELEVÖTT

1. Elektriühendusi tohib teha ainult volitatud elektrik.
2. Kui vann täidetakse veega, peab see olema välja lülitatud ja ka keskse vooluallikaga ühendamata.
3. Ühenda vann vooluvõrku alles siis, kui see on sobivalt veega täidetud.
4. Eemalda hoolduspaneeli kohalt välisvooderdus ja veendu, et pumbad ja küttekeha on korralikult kinnitatud ja et need ei ole näiteks transportimise ajal oma kohalt lahti tulnud. Kontrolli ka seda, kas kõik T-sulgeventiilid on ülemises asendis.
5. Veendu, et vee-eemaldusventiil on suletud.
6. Eemalda vanni filter ja täida vann veega, juhtides vee aiavoolikuga läbi filtri korpuse, et vältida õhutaskute teket torustiku täitumise ajal. Kui kasutad oma kaevu vett, soovitame paigaldada voolikule eeltäitmisfilter.
7. Veendu, et kõik massaažidüüsid on avatud ja vesi käib neist läbi.
8. Täida vann selle sisepinnal (sisemisel akrüülkattel) oleva piirmärgini.
9. Kui välisõhu temperatuur on alla 0 °C, on oluline, et sisselastava vee temperatuur oleks 15–20 °C. Ära unusta vannile kaant peale panna.
10. Kui vann on veega piirmärgini täidetud, pane filter oma kohale tagasi ja ühenda vann vooluvõrku.
11. Veeringluspump käivitub kohe, kui vool on sisse lülitatud. Veendu, et vesi ringleb. Kui vesi ei ringle, lülita mullivann välja ja ventileeri torustiku kanalisüsteemi.
12. Kui vesi käib ringi, pane paika soovitud temperatuur ning tee kellaaja- ja muud vajalikud seaded. Vaata täpsemaid juhiseid juhtpaneeli alajaotistest.
13. Lisa hooldusvahendite valmistaja juhiste järgi tarvilikus koguses hooldus- ja puhastuskemikaale.
14. Sule vanni kaas, et vähendada vee soojenemisaega. Vesi soojeneb umbes 2–3 kraadi tunnis.



*Vanni täitmine*

## **2.1 BLUETOOTHI ÜHENDUS**

### **1. BLUETOOTHI ULATUS**

Mooduli MyMusic leviulatus on umbes 10 m. Seda mõjutavad ilmastikutingimused (sh taimestiku ehk puude-põõsaste tekitatavad takistused). Bluetoothi ühendus tuleks teha vastuvõtjale võimalikult lähedale.

### **2. HELIALLIKA ÜHENDAMINE**

Enne Bluetoothi ühenduse loomist tuleb kasutatavad seadmed paarideks liita ehk paarida. Veendu, et Bluetoothi kaudu vanniga ühendatav seade on sisse lülitatud ja et see ei ole samal ajal Bluetoothi kaudu mingi muu seadmega ühendatud.

### **3. MOODUSTA SEADMEPAAR**

Kui tahad moodustada paari jaamaga MyMusic, mine oma seadme Bluetoothi seadetes. Sealt oskab enamik seadmeid otsida automaatselt teisi läheduses olevaid Bluetoothi ühendusi, ja neid saab täpsemini leida otsifunktsiooniga.

Kui su seade tuvastab ühenduse nimega MyMusic, vali see ja moodusta seadmepaar, kasutades salasõna 2288. Sel moel ühendatakse seade võrku jaamaga MyMusic, ja see ühendub sinna edaspidi automaatselt, kui kõnealune seade on vannis leviulatuses. Jaamaga MyMusic on võimalik ühendada kokku kaheksa eri seadet, kuid see suudab korraga teenindada ainult ühte.

### **4. KÄSITSI ÜHENDAMINE**

Kui tahad ühendada juba eelnevalt paaritud seadme käsitsi heliallikikaga, ava ühendatava seadme Bluetoothi seaded ja vali jaamaga MyMusic paaritav seade menüüst.



## VEAOTSING JA LAHENDUSED


| VIGA   | LAHENDUS  |
|--|---|
| Minu seade on otsinguolukorras Bluetoothi seadmete tuvastamiseks piisavalt lähedal, kuid ei tunne ära jaama MyMusic.                     | Kontrolli, kas audiojaam on ühendatud ja sisse lülitatud, kas oled levialas ja kas seadme Bluetooth ei ole ehk juba ühendatud mõne teise seadmega.  |
| Minu Bluetoothi seade ei leia ühendust jaamaga MyMusic.  | Seadmepaari moodustamiseks mooduliga MyMusic pead saama sisestada salasõna 2288. Mõned Bluetoothi saatjad ei luba isikliku salasõna sisestamist, ja sellisel juhul ei saa neid seadmeid omavahel paarida. |
| Kuigi mu seade on levipiirkonnas ja MyMusic on sisse lülitatud koos Bluetoothi ühendusega, ilmub veateade, kui proovin seadmeid paarida. | Eemalda kõik olemasolevad ühendused seadme ja mooduli MyMusic vahelt ning alusta seadmete paarmist algusest peale.  |
| Mu seade on ühendatud, kuid muusikat ei taasesitata.   | Teatud juhtudel ei suuda MyMusic ühendatud seadme muusikarakendust tööle panna. Kontrolli, kas muusikarakendus on avatud ja käivita see oma mobiilseadmest.   |
| Mu seade on ühendatud, kuid muusikat taasesitatakse minu seadmest, mitte vanni moodulist MyMusic.  | Mooduli MyMusic ühendus võib olla vigane. Katkesta vanni vooluvarustus 20 minutiks, et ühendus nullida, ja alusta seadmete paarmist uuesti.   |

## 3. KASUTUSJUHISED


### 3.1 JUHTPANEEL JA VEAKOODID

#### MITMESUGUSTE FUNKTSIOONIDEGA VARUSTATUD JUHTPANEEL


Juhtpaneeli kiirjuhend annab vanni digitaalsel juhtpaneelil kasutada olevate tähtsamate funktsioonide üldkirjelduse. See aga on üksnes üldine juhend. Mudelitel võib esineda erinevusi.



#### ÜHE PUMBAGA MUDEL



#### KAHE PUMBADA MUDEL



#### KÜMBLUSFUNKTSIOONID



#### VÄLJA

Hoia klahvi Pump 1 all 5 sekundi vältel, nii et automaafunktsioonid nagu filtrimine, kütmine ja nutikas talveolukord lülituvad välja.

30 minutit. Enne normaalolukorda naasmist annab vann sellest vilkuva tulega märku.

Võid naasta normaalolukorda, vajutades pumbanuppu.

#### PUMP 1

Vajuta nuppu Pump 1, et pump aeglasel kiirusel tööle panna. Kui vajutad nuppu teist korda, lülitub pump suuremale kiirusele (kui pump töötab kahel võimsusel\*). Kolmas vajutus seiskab pumba (kui filtrimine/ kuumutamine on alles käimas, peab pump jääma aeglasel kiirusel töötama ja seda ei tohi seisata). Taimer seiskab pumba automaatselt 20 minuti pärast, kui seda käsitsi välja ei lülitata. Nupu ikoon põleb, kui pump on töös. Kahe kiirusega pumpadel vilgub ikoon, kui pump 1 töötab aeglasel kiirusel.



#### PUMP 2

Ei ole päris kõikidel mudelitel. Pump 2 töötab samamoodi kui pump 1.



#### VALGUSE NUPP

Vajuta valguse nuppu, et süüdata valgus. Teine vajutus kustutab valguse. Taimer kustutab valguse automaatselt 2 tunni möödumisel, kui seda ei ole varem käsitsi välja lülitatud. LED-süsteemis toimub värvi ja/või funktsiooni vahetus nii, et valgus kustutatakse ja vajutatakse valguse nuppu uuesti. Uus vajutus vahetab värvi või funktsiooni vastavalt LED-süsteemis seatule.



#### ÜLES/ALLA

Vajuta üles/alla nuppe, et seada soovitud temperatuur. Seatud temperatuuri kuvatakse näidikul kahe (2) sekundi vältel.

Kahe pumbaga vannidel on üks ühine üles ja alla nupp. Vajuta nuppu, et temperatuuri tõsta ja lase siis lahti. Kui tahad madalamat temperatuuri, vajuta teist korda.

Kraadiklaasi ikoon näitab seatud temperatuuri, mitte vee hetketemperatuuri.



\*Ühe kiirusega pump: vajuta nuppu Pump, et pump käivitada. Teine vajutus seiskab pumba.



## PROGRAMMEERIMINE – MENÜÜ

Programmeerimine toimub valgustatud klahvi 5 sekundi vajutades. Menüüs saab seada kella, filtrimistsükleid, säästurežiimi ja temperatuurikraade (C/F). Menüüs tuleb kasutada nuppe üles/alla, et seada parameetrid ja siirduda valgustatud klahvi kaudu järgmise parameetri juurde. Muudatused salvestatakse pärast seda, kui viimane parameeter on kinnitatud. Muudatusi ei salvestata, kui 10 sekundi jooksul ühtki klahvi ei vajutata.

## KELL

Mine programmeerimismenüüsse, vajutades 5 sekundi jooksul valgustatud nuppu.

Hetke kellaaeg on näidikul näha nii, et tund vilgub. Sõltuvalt seadetest on programmis 24-tunnine või 12-tunnine kell.

Sea üles ja alla nuppudega kellaaiga tundi ning liigu valgustatud nupu kaudu minuiteid seadma. Valgustatud nupuga liigud ka järgmist seadet tegema ehk filtrimistsükli programmeerima (FS).

## FILTRIMISE SEADED

Filtrimistsükli pikkus ja arv sõltuvad vannis oleva vee hulgast, täituvusest ja vanni ehituse tehnilistest eripäradest.

Filtrimistsükli koosnevad järgmistest parameetritest: algusaeg (FS), pkkus (FD) ja sagedus (FF).

Filtrimistsükli ajal on pumbad ja puhurid (kui need on olemas) minuti jooksul sisse lülitatud, mille järel filtrimisliinil olev pump jääb filtrimistsükli tööle (puhastustsükkel).



## FILTRIMISTSÜKLI ALUSTAMISE PROGRAMMEERIMINE

FS (Filtration Star t) – Näiduga FSXX, XX kuvatakse tsükli algusaeg. Sea algusaega üles/alla nuppudega. Valgustatud nupu kaudu liigud edasi, et hakata seadma tsükli kestust n FD (Filtration Duration).

## FILTRIMISAJA KESTUSE PROGRAMMEERIMINE

Kestuses XX antakse tsükli pikkus tundides. Sisesta soovitud tundide arv. Kui oled seadnud tsükli pikkuse, sea sagedus FF (Filtration Frequency).

0 = filtrimist ei toimu  
24 = jätkuv filtrimine  
Ei ole soovitatav seada "0" ehk filtrimist ei toimu.

## FILTRIMISTSÜKLITE SAGEDUSE PROGRAMMEERIMINE

FF-is näitab XX, kui mitu filtrimistsükliit ööpäevas sooritatakse.

Valgustatud nupu kaudu liigud edasi säästufunktsiooni juurde EP (Economy Mode).

Kui filtrimistsükkel on käimas, on näidikul näha filtrimistsükli märgutuli.

## VEAKOOD

## SELGITUS



**Hr**  
Küttekeha probleem. Veendu, et vett on piisavalt ja et filter on puhas. Lülitu elekter 15 minutiks välja ja pane siis vann uuesti tööle. Kui endiselt näidatakse veakoodi, võta ühendust hooldajaga.



**HL**  
Vesi on liiga kuum (48 °C). Ära roni vette! Võta kaas pealt ära ja lase veel jahtuda. Lülitu vool välja ja pane siis vann uuesti tööle.



**AOH**  
Vanni kere temperatuur on liiga kõrge. Ava vanni vooderdis ja oota, kuni temperatuur alaneb.




**FLO**  
Vee vooluprobleem. Kontrolli, kas kõik düüsid on avatud ja kas vannis on piisavalt vett. Eemalda filter, katkesta vool ja käivita uuesti. Kui veakood kaob, sest vannis ei ole filtrit või on filter liiga määrdunud, siis puhasta filtrit hoolikalt või vaheta see uue vastu.



**Prr**  
Temperatuurianduri probleem. Võta ühendust vanni hooldajaga.




**OH**  
Vee temperatuur on üle 42 Celsiuse kraadi. Ära roni vanni! Võta kaas pealt ära ja lase veel jahtuda. Kui probleem edasi kestab, võta ühendust vanni hooldajaga.



### 3.2 PUMBAD

Sinu vannil on ringlusveepump, mille ülesanne on lasta veel ringi käia, et seda puhastada ja soojendada. Pumba võimsus on 180 W, et hoida elektrikulu minimaalsena. Lisaks on su vannil sõltuvalt mudelist üks või kaks massaažipumpa, mis pakuvad üldist massaaži.



### 3.3 ÕHUREGULAATORID

Sõltuvalt mudelist on mõned vannid varustatud õhuregulaatoritega, mille abil saab seada massaaži intensiivsust. Nende kaudu võid lisada vesimassaažidušši rohkem õhku, mis muudab massaažiefekti tugevamaks. Õhuregulaatorite arv on mudelist sõltuvalt erisugune.

### 3.4 VALGUSTUS


Sinu vann on varustatud LED-tuledega, mis loovad kümblemise ajal laheda meeleolu. LED-tulesid saab seada juhtpaneelilt.

### 3.5 KÜTTEKEHA

Sinu vann on varustatud 3 kW võimsusega küttekehaga, mis soojendab vett ja hoiab selle temperatuuri. Hoia vannil alati kaas peal, kui vanni parasjagu ei kasutata. Nii väldid tarbetut elektrikulu ja vee saastumist.

### 3.6 VEE PUHASTAMINE JA PUHTANA HOIDMINE

Nauditava kümbuselamuse juures mängib tähtsamat osa kümblusvee puhtus. Vee hoiavad puhtana paberfilter ja osonaator. Vannil on eraldi ringlusveepump, mis ajab vett läbi filtri. Soovitame puhastada filtrit kord nädalas veega loputades.



Et kümblusvesi püsiks puhta ja värskena, on tarvis kasutada hoolduskemikaale. Nende doseerimine ja kasutamine varieeruvad tooteti. Loe hoolikalt läbi toote infolehes olevad juhised, kuidas valitud kemikaali doseerida. Ära unusta lisada hooldusvahendit ka siis, kui vanni lastakse uus vesi või kui seda täidetakse esimest korda.

### VEE KVALITEET

Et saaksid oma kümblushetki mõnuga võtta, peaksid aeg-ajalt vee kvaliteeti kontrollima. Vee pH peab jääma 7,2–7,4 vahele, et puhastus toimiks optimaalselt. Liiga madal pH võib põhjustada silmade ja naha ärritust ning vanni tööhäireid. Liiga kõrge pH korral halveneb puhastustõhusus – vesi muutub sogaseks, tekib katlakivi ja sete.

### 3.6.1 FILTRID

Ringlusveepump ajab vett ringi läbi filtri, puhastades kümbelust vett mehaanilisest prügist. Soovitame puhastada filtrit kord nädalas. Kui filtrit regulaarselt puhastada, püsib kümbelustvesi puhtana ja ka filtri kasutusiga on märgatavalt pikem ning hoolduskemikaale kulub vähem.



### FILTRI PUHASTAMINE

**NB! Vanni kasutamine ilma filtrita on keelatud!**

1. Ava filtriluugi kaas.
2. Eemalda filter.
3. Loputa filtrit rohke veega, nt aiavoolikuga. (Ära kasuta survepesurit, sest tugev surve võib filtri materjali kahjustada.)
4. Kasta filter puhastusainesse puhastusaine tootja juhiste kohaselt.

Filtripadrunit tuleb vahetada vähemalt üks kord 12 kuu jooksul.

### 3.6.2 OSONAATOR

Sinu mullivann on varustatud osonaatorisüsteemiga.

Osonaator toodab õhuhapnikust osooni, mis seguneb veega. Osoon kõrvaldab (oksüdeerib) mustuse ja peatab bakterite kasvu. Osoneerimisel ei jää vette mingeid kõrvalsaadusi ja seda on täiesti ohutu kasutada. Meie osonaatorid on kohandatud vastavalt vanni suurusele ja mahutavusele ning osoon ei mõjuta kümbelustvee pH taset.

### 3.6.3 HOOLDUSKEMIKAALID

Turul on palju mitmesuguseid hooldusvahendeid, mille seast edasimüüja aitab sul leida sinu vanni jaoks kõige sobivamad. Paljude hooldusvahendite puhul on saadaval n-ö stardipakend, mis sisaldab kõike, mida alustuseks vajad. Küsi lisateavet oma edasimüüjalt. Kõige tavalisemad vee kvaliteedi testseadmed ja hooldusained on loetletud siin allpool.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Klooripulber      | Flokulant (veepuhastuskemikaal) |
| PH + pulber       | Torustiku puhastusvahend        |
| PH – pulber       | Filtripuhastusvahend            |
| Vetikatõrjevahend | Vee testseadmestik              |

### pH REGULEERIMINE

pH ehk vesinikueksponent on vee suhtelise happesuse näitaja; seda mõõdetakse skaalal 1–14. Lahus on neutraalne kui pH = 7, happeline, kui pH < 7 ja aluseline, kui pH > 7. Mullivanni kumblusvee pH-d tuleks hoida vahemikus 7,2–7,4. Õige pH väärtuse säilitamine on eriti oluline.

NB! Kui pH ei ole korras, võib tekkida probleeme!

Kui pH ületab 7,8, võivad vees olevad mineraalid moodustada akrüülpinnale ladestisi ning ummistada voolikud, filtripadrunid ja düüsid. Puhastusained (nt kloor ja broom) muutuvad vähem tõhusaks ja vesi võib välja näha hägune.

Lahendus: lisa vahendit pH- ja järgi sealjuures alati pakendil olevaid juhiseid.

Kui pH jääb alla 7,2, on vee happesus liialt kõrge. Muu hulgas annab sellest märku asjaolu, et vanni metallosad (kütteelemendid, düüsid ja laagrid) hakkavad roostetama. Veepuhastusaineid kulub rohkem ja vesi tundub kuidagi ebameeldiv.

Lahendus: lisa vahendit pH+ ja järgi sealjuures alati pakendil olevaid juhiseid.

NB! Garantii ei kata mullivanni kahjustusi valede pH väärtuste tõttu.

## **KLOORIGA TÖÖTLEMINE**

Klooriga töötlemist kasutatakse kõikide basseinide ja vannide puhul, olgu siis kas koos osooniga või ilma. Sinu vanni vee kontrollimine kloori kasutades käib nii.

Võta vee pH ja kloori proov vähemalt kaks korda nädalas; pH peaks jääma vahemikku 7,2–7,4. pH väärtust reguleeritakse toodetega pH+ ja pH-.

NB! pH peab olema eespool nimetatud vahemikus enne kloori lisamist.

Kloori väärtus peaks olema ligikaudu 1,0 ja kloori tuleks vette lisada korrapäraselt. Järgi pakendil olevaid doseerimisjuhiseid.

## **3.6.4 AKRÜLPINNA HOOLDAMINE**

### **AKRÜLPINNA PUHASTAMINE**

Vanni kest on valmistatud antibakteriaalsete omadustega akrüülmaterjalist Lucite®, mis hoiab ära bakterite ja halbade lõhnade tekke. Akrüül on eriti vastupidav ja hõlpsasti hooldatav materjal.

Puhasta pinda leebe pesuvahendiga, millel ei ole abrasiivseid omadusi. Ole ettevaatlik turul pakutatavate tugevamate pesuainete suhtes. Mõned neist on nii tugevad, et võivad vanni pinda kahjustada.

Oluline on, et vanni sisepinnale ei oleks jäänud pesuvahendi jääke, kui vann uuesti täis lastakse. Vastasel juhul hakkab vesi vanni töölepanekul vahutama.

Kui vanni sisepinnale tekivad mõlgid või kriimud, tuleb need kohad kiiresti parandada. Seda on võimalik teha ka ise (kasutades peeneteralist liivapaberit ja pärast lihvimist akrüülvaha), kuid soovitame siiski lasta sellised kahjustused korda teha spetsialistil. Küsi täpsemalt meie edasimüüjalt.

### **VÄLISVOODERDUSE PUHASTAMINE**

Vanni välisvooderdus on valmistatud materjalist, mis kannatab UV-kiirgust ega nõua mingit erihooldust. Puhasta välisvooderdust lapi, leebe pesuvahendi ja veega.

Ära kasuta puhastamiseks kõrgsurvepesurit, sest vesi võib tungida vanni kere sisemusse ja põhjustada vanni elektriseadmestikus lühise.

### **KAANE PUHASTAMINE**

Kasuta kaane puhastamisel põhiliselt vette kastetud lappi. Tugevasti kinni jäänud mustuse võib eemaldada ka leebe pesuvahendiga, mida siiski tuleks veega segada.



## ÜLDISI JUHISEID

Ära jäta mullivanni pikaks ajaks ilma kaaneta ja tühjana päikese kätte. Kui vanni sisepinda mõjutavad pikka aega otsesed päikesekiired, võib see vanni akrüülpinda kahjustada. Hoia vannil alati kaas peal, kui seda parasjagu ei kasutata – olgu vann siis tühi või täis.

### 3.6.5 VEE VAHETAMINE

Vee puhtus on hügieeni ja vanninaudingute jaoks otsustava tähtsusega. Vaheta vannis vett iga 3–4 kuu tagant.

1. Võta filtripadrun filtrikorpusest välja.
2. Lisa vette torustiku puhastusvahendit (vastavalt tootja juhistele).
3. Eralda vann enne tühjendamist vooluvõrgust. Voolu võib sisse lülitada alles siis, kui kümblustünni on uus, puhas vesi sisse lastud.
4. Tühjenda vann tühjendusventiili kaudu. See paikneb vooderdise põhjas; täpset asukohta tuleb vaadata vastavalt mudelile.
5. Kui vann tühjaks jookseb, loputa aiavoolikuga üle ka massaažidüüsid, et nendesse või pumpadesse ei jääks musta vett.
6. Loputa üle vanni pinnad ja kuivata puhta lapiga.
7. Täida vann puhta joogiveega filtriava kaudu, et torustikku ei saaks tekkida õhulukku (õhulüüsi).
8. Täida vann miinimumtaseme märgini. Maksimumtase on patjade alaserv, ära lase veetasemel sellest kõrgemale tõusta.
9. Kui veetase vannis on õige, pane filter tagasi oma kohale ja lülita vool sisse.
10. Kui vool on sisse lülitatud, hakkab ringlusveepump tööle. Kontrolli, kas vesi käib vannis ringi. Kui ei, lülita vool välja ja ventileeri torustikku.
11. Kui vesi käib ringi, võid seada selle temperatuuri soovitud kraadini ning samas ka õige kellaaja ning panna paika muud juhtpaneeli seaded. Vaata täpsemalt juhtpaneeli kirjeldavast punktist.
12. Pane vannile kaas peale. Vannivesi soojeneb umbes 1–2 kraadi võrra tunnis. Soojenemisaeg sõltub vanni suuruselt ja vee algtemperatuurist.
13. Välistõhu temperatuur mõjutab ka vannivee soojenemisaega. Kõva külmaga tuleks vann täita vähemalt 15–20-kraadise veega, et vältida vanni operatsioonisüsteemi jäätumise tõttu tekkivaid kahjustusi.

### 3.6.6 VANNI TÖÖKORRAS HOIDMINE

Siin ette antud ajavahemikud on suunavad. Tegelik vajadus kujuneb selle järgi, kui sageli ja palju vanni kasutatakse.

#### AJAVAHEMIK

**Kord nädalas**

**Kord nädalas**

**Kord nädalas**

**Kord kuus**

**Kord 3 kuu järel**

**Kord 6 kuu järel**

**Kord 6 kuu järel**

**Kord aastas**

#### MEETMED

Kontrolli ja paranda vee pH väärtust

Kontrolli ja paranda vee kloorisisaldust

Puhasta paberfiltrit

Kontrolli rikkevoolukaitset

Vaheta vannis vett

Puhasta kaant

Puhasta vanni välisvooderdust

Vaheta paberfilter uue vastu

## 3.7 VEAOTSINGU JUHISED

| VIGA   | PÕHJUS   | LAHENDUS  |
|--|--|---|
| <b>Vool ei jõua vanni</b>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voolujuhe ei ole ühendatud.</li> <li>2. Elekter ei ole sisse lülitatud.</li> <li>3. Rikkevoolukaitse on rakendunud.</li> <li>4. Pistikupesaga ei tööta.</li> <li>5. Keskploki viga.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ühenda voolu juhe võrku.</li> <li>2. Kontrolli, kas elekter on sisse lülitatud.</li> <li>3. Tee kindlaks, mis seisus on rikkevoolukaitse.</li> <li>4. Proovi mingi muu voolutarbijaga, kas pistikupesaga on töökorras.</li> <li>5. Võta ühendust edasimüüjaga.</li> </ol>   |
| <b>Pumbad töötavad, kuid vesi ei käi ringi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veetase on liiga madal.</li> <li>2. Torustikus on õhutasku (õhulüüs).</li> <li>3. Massaažidüüsid on kinni.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lase vett juurde, nii et tase jõuab märgini.</li> <li>2. Eemalda kõik filtrid ja lase filtritorusse vett. Kui see ei aita, lülita vool välja ja lödvenda pisut pumbaühendust, et õhumullid torustikust välja pääseksid. Kui õhk vabaneb ja vesi ringlema hakkab, pinguta liitekoht üle.</li> <li>3. Ava kõik massaažidüüsid.</li> </ol>   |
| <b>Rikkevoolukaitse rakendub</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ülekoormus</li> <li>2. Mullivann ei ole ühendatud oma spetsiaalse pistikupesaga.</li> <li>3. Vanni mehhanismi on tunginud vett.</li> <li>4. Maandusviga</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vanni keskploki elektriseaded tuleb uuesti programmeerida. Võta ühendust edasimüüjaga.</li> <li>2. Mullivann tuleb ühendada oma spetsiaalse pistikupesaga; sama sulavkaitsme taha ei tohi olla ühendatud muid seadmeid.</li> <li>3. Kontrolli veetaset. Kui see on liiga kõrge, lase muist vett välja. Eemalda vann vooluvõrgust, ava välisvooderdus ja lase mehhanismil kuivada.</li> <li>4. Eemalda vann vooluvõrgust ja kontrolli, kas voolujuhe on terve. Küsi nõu elektrikult või edasimüüjalt.</li> </ol>   |
| <b>Küttekeha ei tööta</b>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kellaeg on vale.</li> <li>2. Valesti tehtud puhkeaja- või energiasäästuseaded.</li> <li>3. Soojendus on seatud puuduma või nädalalõpurežiimile.</li> <li>4. Õhupuhur/ventilaator on seatud pideva töö režiimile.</li> <li>5. Temperatuur on seatud liiga madalaks.</li> <li>6. Ebatavaliselt suur soojuskadu.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sea juhtpaneelil õige kellaeg.</li> <li>2. Loe juhtpaneeli käsitlevast punktist juhiseid ja kontrolli, kas tehtud seaded on õiged. Võta vajaduse korral ühendust edasimüüjaga.</li> <li>3. Kontrolli, kas soojendus seaded juhtpaneelil on tehtud õigesti, st kas seatud on midagi muud kui normaalrežiim (NORM.)</li> <li>4. Lülita õhupuhur/ventilaator välja. Küttekeha ei tööta täistõhusalt, kui õhupuhur on pidevalt töös.</li> <li>5. Kontrolli temperatuuri seadet ja tõsta seda, kui vaja.</li> <li>6. Pane vannile kaas peale ja kontrolli, kas see istub igalt poolt õigesti.</li> </ol> |
| <b>Vesi ei puhastu</b>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filter on ummistunud või tuleb see välja vahetada.</li> <li>2. Hooldusvahendite vale doseerimine.</li> <li>3. Filtrimisaeg on liiga lühike.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puhasta filtrit hoolega või vaheta täiesti uue vastu.</li> <li>2. Kontrolli vee puhtust ja kvaliteeti. Vaata juhiseid testipakendi tootekirjeldusest.</li> <li>3. Lisa juhtpaneelil igapäevast filtrimisaega.</li> </ol>  |

### 3.8 TALVEKS HOIULEPANEK

Me ei soovita vanni talveks tühjaks lasta. Kui soovid siiski vanni talvekuudel tühjana hoida, võid tellida meie hooldusteenindusest tasulise talveks tühjendamise. Tasulise teeninduse hulka kuuluvad allpool loetletud toimingud.

- Vanni veest tühjendamine
- Vanni sisepindade puhastamine
- Torustiku ja massaažidüüside veest tühjendamine
- Pumba eemaldamine
- Lõppkontroll

Et vältida torustiku ja vanni mehhanismi jäätumist, on äärmiselt oluline olla eriti hoolikas. NB! Meie garantii ei korva jääumisest põhjustatud kahjustusi – isegi mitte hooldusteeninduse tehtud talveks tühjendamise korral.

### 3.9 ETTEVALMISTUSED TALVEKS

Kui vanni talvekuudel ei kasutata, võid alandada vee temperatuuri 15 kraadini. Sel juhul talvitub vann turvaliselt ega jäätu ning energiakulugi on mõõdukas. Soovitame kõnealust ületalve hoidmise moodust. Kui tahad vanni siiski tühjana hoida (NB! Me ei soovita seda!), loe talveks tühjendamise juhised hoolikalt läbi ja toimi nende järgi.

NB! Meie garantii ei korva jääumisest põhjustatud kahjustusi.

#### TOIMI NII

1. Katkesta vanni vooluvarustus. Tühjenda vann veest kas sukelpumba abil või olemasoleva tühjendusventiili kaudu (vt pilti). Puhasta ja kuivata hoolikalt.
2. Lõdvenda küttekeha mõlemal pool olevaid ühendusi, et jääkvesi saaks torustikust välja valguda.
3. Lõdvenda pumbaühendusi, et nendesse ega torustikku ei jääks vett.
4. Puhasta massaažidüüsid veest ja kuivata need suruõhupüstoliga.
5. Jäta vanni tühjendusventiil lahti.
6. Kuivata enne välisvooderduse paigaldamist vanni kere sisemusest kõik veejäägid.
7. Pane vannile kaas peale ja kata seejärel vann presendiga.

**NB!**

**Ära unusta kõiki ühendusi enne uuesti kasutuselevõttu üle pingutada!**



*Tühjendusventiil*

### 3.10 ELEKTRITARVE

Vanni voolutarvet mõjutavad mitmed asjaolud, nt vanni suurus, temperatuur ja kasutussagedus, pumpade arv ning kui palju kasutatakse massaažifunktsiooni. Natuke mõjutab voolutarvet seegi, kui kaugel põhjas või lõunas sa elad.

Vanni *Wellis* on Saksamaal katsetanud TÜV. Muuhulgas uuriti seadme voolutarbimist. Ilmnes, et välistemperatuuril 4,1–7,4 Celsiuse kraadi kulus kolm korda nädalas 30-minutise kümblusaja korral umbes 240 kW kuus.

VÄLISTEMPERAatuur

VEE TEMPERAatuur

VOOLUTARBIMINE

4,1-7,4 °C



37 °C



Tarbimine puhkerežiimil:  
7,26 kW/24h



Tarbimine aktiivsel  
kasutamisel:

Tarbimine alla  
**30**<sup>min</sup>


**1,086 kW/30 min**

## 4. TEHNILISED ANDMED

### 4.1 VANNI EHITUS

#### 4.1.1 KERE

Vanni kere on valmistatud puidukaitsevahendiga surveimmutatud puidust, mis annab vannile pika kasutusea. Puit on hea materjal ka soojusisolatsiooni mõttes – erinevalt näiteks metallist.



#### 4.1.2 PÕHJAPLAAT

Hermeetiline ABS-põhjaplaat

ABS-isoleeritud põhjaplaat on alus, mille peale on ehitatud vanni kere. Külgedelt tõuseb põhjaplaat pisut üles vanni välisvooderduse sisepoolele, moodustades vanni siseosade kaitseks niiskus- ja putukakindla isolatsiooni. Peegeldav isolatsioonikiht ulatub üle põhjaplaadi ja hoiab ära temperatuurikahjustusi.



### 4.1.3 VÄLISVOODERDUS

Horisontaalsetest paneelidest vooderdus koos vanni nurkades olevate vertikaalsete paneelidega anab vannile stiilse väljanägemise. Välisvooderdus on tehtud keskkonnasõbralikust, UV-kiirgusele vastupidavast polümeermaterjalist, mis näeb välja nagu ehtne puit, aga on täielikult hooldusvaba.



### 4.1.4 VANNI KEST

POLI-MAX™ tugevdatud toode

Vanni kesta konstruktsioon on tehniliselt uuenduslik. Oleme konstrueerinud ökoloogiliselt täiesti neutraalse akrüül/ABS/polümeerlaminaatsüsteemi, mis on samm edasi teel tugevama, heledama, stabiilsema, keskkonnasõbralikuma ja lõpuks ka biolaguneva tooteni.

See pakub soojus- ja heliisolatsiooni, mis omakorda vähendab märkimisväärselt kasutuskulusid ja teeb meie vannist tõenäoliselt vanniturul ühe kõige vaiksema ja turvalisema.


POLI-MAX™ tugevduse eelised

- Eriti tõhus heliisolatsioon – meie mullivann on turul pakutavatest ilmselt kõige vaiksem.
- Käi kümblemas millal iganes – see ei häiri naabreid.
- Eriti tõhus soojusisolatsioon, mis tähendab pikemat aega kütmete vahel ja väiksemat elektrikulu!
- Ökoloogiliselt vastupidav, biolagunev toode (erinevalt klaaskiust).

Kõige välimine kiht on mikroobivastase töötluseluga akrüülmaterjal *Lucite*

ABS-polümeerikiht lisab löögikindlust ja vastupidavust

Keskmise tihedusega polüuretaan pakub stabiilsust ning heli- ja soojusisolatsiooni



#### 4.1.5 KAAS

Kõik kaaned on valmistatud hoolikalt ja ühtlase kvaliteediga, et tagada maksimaalne soojusisolatsioon. See aitab hoida sinu vanni energiakulud kontrolli all.

Kaanel on kahekordne isolatsioon: nn puhvertihend ja sisemine aurutõke. Need on tehtud vastupidavast materjalist. Et vältida sademevee kogunemist, on kaas konstrueeritud keskelt paksema ja äärte suunas õhenevana. Nii voolab vihma- ja lumevesi kaanelt paremini ära.






## 4.2 MUDELI ANDMED

### 4.2.1 EMOTION STD

Suur ja sügav vann, kuhu korraga mahub oma kuus inimest (lamamiskoht pluss viis istekohta). Täiuslik mõnulemiskoht suurele perele või sõpruskonnale õhtu veetmiseks. Emotion on varustatud 22 roostevabast terasest massaažidüüsi, 10 LED-lambi, 3 kW küttekeha, 2 hj pumba, ringlusveepumba ja osonaatoriga.



**MASSAAŽIDÜÜS 3"**  
Keskendatud ühele kehaosale, masseerib keskmise tugevusega

**MASSAAŽIDÜÜS 3"**  
Keskendatud laiemale kehapiirkonnale, masseerib ringlevalt, leebelt, keskmise tugevusega


**MASSAAŽIDÜÜS 2"**  
Keskendatud ühele kehaosale, masseerib leebelt

#### Tehnilised andmed

|  |                              |                               |                         |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Suurus, mm (PxLxK)                           | 2130X2130X870                | 3 võimsuse regulaator         | ei                      |
| Elektriühendus                               | 3 x 16A, 400V ning 0 + maa   | Küttekeha                     | 3 kW                    |
| Kaal tühjalt/veega                           | 270 kg/ 850 L                | Ringlusveepump                | 250 W                   |
| Max kogukaal koos kumblusvee ja kumblajatega | 1780 kg                      | Massaažipump                  | 1X2 hv<br>1 kiirus      |
| Istme sügavus                                | 63,3–76,6 cm                 | Filter                        | 1 tk<br>peenpaberfilter |
| Akrüülkest                                   | 6,3 mm akrüül + ABS (Lucite) | Osonaator                     | jah                     |
| Polüuretaantugevdus                          | jah                          | LED-valgustus                 | 10 X 1 LED              |
| Polyfoam isolatsioon (1 cm)                  | jah                          | Kuklapadjad                   | 3 tk                    |
| Iste- ja lamamiskohtade arv                  | 6/1                          | Valgustusega kosk             | ei                      |
| Keskplakk Gecko                              | in.ye-3-ce                   | Pop-up purskkaev              | ei                      |
| Juhtpaneel Gecko                             | in.k300                      | Audiosüsteem Bluetoothoithiga | ei                      |
| Massaažidüüsid (roostevabad)                 | 22                           | Kaas                          | jah                     |
| Jalamassaaž/ Tsooniteraapia                  | jah                          | ABS põhi                      | jah                     |
| Õhusegisti                                   | ei                           |                               |                         |

## 4.2.2 HARMONY STD

Harmony on suurepärase pereinna, mis kujutab endast väga head luksuse ja praktilisuse kombinatsiooni. Harmony on varustatud ühe lamamis- ja viie istekohaga, millest vähemalt kahel on rohkesti massaažidüüse. Vannil on ka kaks pop-up-purskkaevu, mis pakuvad kümbeluskogemusele meeldivat lisa. Harmony mudelil on kokku 46 roostevaba massaažidüüsi, 15 LED-i, 3 kW küttekeha, 3 hj massaažipump, ringlusveepump ja osonaator. Lisaks on vannil ka kaks sisseehitatud Bluetooth-kõlarit.



**MASSAAŽIDÜÜS 3"**  
Keskendatud ühele kehaosale, masseerib keskmise tugevusega

**MASSAAŽIDÜÜS 3"**  
Keskendatud laiemale kehapiirkonnale, masseerib ringlevalt, leebelt, keskmise tugevusega


**MASSAAŽIDÜÜS 2"**  
Keskendatud ühele kehaosale, masseerib leebelt

### Tehnilised andmed

|   |                              |                           |                         |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Suurus, mm (PxLxK)                            | 2000x2000x870                | 3 võimsuse regulaator     | 1                       |
| Elektriühendus                                | 3 x 16A, 400V ning 0 + maa   | Küttekeha                 | 3 kW                    |
| Kaal tühjalt/veega                            | 262 kg/ 1136 l               | Ringlusveepump            | 250 W                   |
| Max kogukaal koos kümbelusvee ja kümbeljatega | 1 880 kg                     | Massaažipump              | 1X3 hj<br>1 kiirus      |
| Istme sügavus                                 | 59,0–69,0 cm                 | Filter                    | 1 tk<br>peenpaberfilter |
| Akrüülkest                                    | 6,3 mm akrüül + ABS (Lucite) | Osonaator                 | jah                     |
| Polüuretaantugevdus                           | jah                          | LED-valgustus             | 15 X 1 LED              |
| Polyfoam isolatsioon (1 cm)                   | jah                          | Kuklapadjad               | 3 tk                    |
| Iste- ja lamamiskohtade arv                   | 6/1                          | Valgustusega kosk         | ei                      |
| Keskplokk Gecko                               | in.ye-3-ce                   | Pop-up purskkaev          | 2 tk                    |
| Juhtpaneel Gecko                              | in.k300                      | Audiosüsteem Bluetoothiga | jah / 2 kõlarit         |
| Massaažidüüsid (roostevabad)                  | 46                           | Kaas                      | jah                     |
| Jalamassaaž/ Tsooniteraapia                   | jah                          | ABS-põhi                  | jah                     |
| Õhusegisti                                    | 4                            |                           |                         |

## 4.2.3 SPIRIT STD

Spirit on varustatud kahe lamamis- ja kolme istekohaga. Vannil on kokku 42 roostevaba massaažidüüsi, 16 LED-lampi, 3 kW küttekeha, 3 hj massaažipump, ringlusveepump ja osonaator. Lisaks on Spiritil neli sisseehitatud Bluetooth-kõlarit.



**MASSAAŽIDÜÜS 3"** Keskendatud ühele kehaosale, masseerib keskmise tugevusega

**MASSAAŽIDÜÜS 3"** Keskendatud laiemale kehapiirkonnale, masseerib ringlevalt, leebelt, keskmise tugevusega


**MASSAAŽIDÜÜS 2"** Keskendatud ühele kehaosale, masseerib leebelt

### TEHNILISED ANDMED

|  |                              |                           |                         |
|--|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Suurus, mm (PxLxK)                           | 2000X2000X890                | 3 võimsuse regulaator     | 1                       |
| Elektriühendus                               | 3 x 16A, 400V ning 0 + maa   | Küttekeha                 | 3 kW                    |
| Kaal tühjalt/veega                           | 246 kg/ 956 l                | Ringlusveepump            | 250 W                   |
| Max kogukaal koos kumblusvee ja kumblejatega | 1 660 kg                     | Massaažipump              | 1X3 hj<br>1 kiirus      |
| Istme sügavus                                | 60,0–70,6 cm                 | Filter                    | 2 tk<br>peenpaberfilter |
| Akrüülkest                                   | 6,3 mm akrüül + ABS (Lucite) | Osonaator                 | jah                     |
| Polüureaantugevdus                           | jah                          | LED-valgustus             | 16 X 1 LED              |
| Polyfoam isolatsioon (1 cm)                  | jah                          | Kuklapadjad               | 3 tk                    |
| Iste- ja lamamiskohtade arv                  | 5/2                          | Valgustusega kosk         | ei                      |
| Keskplakk Gecko                              | in.ye-3-ce                   | Pop-up purskkaev          | ei                      |
| Juhtpaneel Gecko                             | in.k300                      | Audiosüsteem Bluetoothiga | jah/4 kõlarit           |
| Massaažidüüsid (roostevabad)                 | 42                           | Kaas                      | jah                     |
| Jalamassaaž/ Tsooniteraapia                  | jah                          | ABS-põhi                  | jah                     |
| Õhusegisti                                   | 3                            |                           |                         |

## 4.2.4 SERENITY STD

Serenity on varustatud ühe lamamis- ja viie täismöödus istekohaga. Kokku 82 roostevaba massaažidüüsi, 12 LED-lampi, lisaks lõõgastav valgustatud kosk. Serenityl on neli sisseehitatud Bluetooth-kõlarit.




### TEHNILISED ANDMED

|   |                              |                           |                         |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Suurus, mm (PxLxK)                          | 2130X2130X910                | 3 võimsuse regulaator     | 1                       |
| Elektriühendus                              | 3 x 16A, 400V ning 0 + maa   | Küttekoha                 | 3 kW                    |
| Kaal tühjalt/veega                          | 300 kg/ 1110 l               | Ringlusveepump            | 250 W                   |
| Max kogukaal koos kumblusvee ja kumbljatega | 2130 kg                      | Massaažipump              | 2X3 hj<br>1 kiirus      |
| Istme sügavus                               | 61,0–68,0 cm                 | Filter                    | 1 tk<br>peenpaberfilter |
| Akrüülkest                                  | 6,3 mm akrüül + ABS (Lucite) | Osonaator                 | jah                     |
| Polüuretaantugevdus                         | jah                          | LED-valgustus             | 12 X 1 LED              |
| Polyfoam isolatsioon (1 cm)                 | jah                          | Kuklapadjad               | 5 tk                    |
| Iste- ja lamamiskohtade arv                 | 6/1                          | Valgustusega kosk         | jah                     |
| Keskplakk Gecko                             | in.ye-3-ce                   | Pop-up pusrkkaev          | ei                      |
| Juhtpaneel Gecko                            | in.k300                      | Audiosüsteem Bluetoothiga | jah/4 kõlarit           |
| Massaažidüüsid (roostevabad)                | 82                           | Kaas                      | jah                     |
| Jalamassaaž/ Tsooniteraapia                 | jah                          | ABS-põhi                  | jah                     |
| Õhusegisti                                  | 4                            |                           |                         |

## 4.2.5 SENSE STD

Sense on suurepärase luksuse ja praktilisuse kombinatsioon, milles on kokku seitse istekohta. Sense varustuses on 58 roostevaba massaažidüüsi, valgustatud kosk, 12 LED-lampi ja veelune jalakohavalgustus.

Sensel on neli sisseehitatud Bluetooth-kõlarit.



**MASSAAŽIDÜÜS 3"** Keskendatud ühele kehaosale, masseerib keskmise tugevusega

**MASSAAŽIDÜÜS 3"** Keskendatud laiemale kehapiirkonnale, masseerib ringlevalt, leebelt, keskmise tugevusega

**MASSAAŽIDÜÜS 2"** Keskendatud ühele kehaosale, masseerib leebelt

### TEHNILISED ANDMED

|  |                              |                           |                     |
|--|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Suurus, mm (PxLxK)                           | 2180 × 2180 × 910            | 3 võimsuse regulaator     | 1                   |
| Elektriühendus                               | 3 × 16A, 400V ning 0 + maa   | Küttekeha                 | 3 kW                |
| Kaal tühjalt/veega                           | 350 kg / 1146 l              | Ringlusveepump            | W-EC Pump (0,19 kW) |
| Max kogukaal koos kumblusvee ja kumblajatega | 2000 kg                      | Massaažipump              | 2X3 hj              |
| Istme sügavus                                | 57,3–60,7 cm                 | Filter                    | 1 peenpaberfilter   |
| Akrüülkest                                   | 6,3 mm akrüül + ABS (Lucite) | Osonaator                 | jah                 |
| Polüuretaantugevdus                          | jah                          | LED- valgustus            | 12 LED              |
| Polyfoam isolatsioon (1 cm)                  | jah                          | Kuklapadjad               | 4                   |
| Iste- ja lamamiskohtade arv                  | 7/0                          | Valgustusega kosk         | jah                 |
| Keskplakk Gecko                              | IN.YE-3                      | Pop-up purskkaev          | ei                  |
| Juhtpaneel Gecko                             | in.k300                      | Audiosüsteem Bluetoothiga | jah / 4 kõlarit     |
| Massaažidüüsid (roostevabad)                 | 58                           | Kaas                      | jah                 |
| Jalamassaaž/ Tsooniteraapia                  | jah                          | ABS-põhi                  | jah                 |
| Õhusegisti                                   | 5                            |                           |                     |

## 4.3 VANNISKÄIKU HÖLBUSTAVAD ERGONOOMILISED ABIVAHENDID

Tutvustame tooteid, mis lihtsustavad ja pakuvad ergonoomilist abi mitmetel vanniskäiguga seotud toimingutel.

### 4.3.1 EASY LIFTER

Easy Lifteri abil avaneb vanni kaas kergelt ja lihtsalt. Easy Lifteri saab paigaldada vanni külge. See vajab vaid 40 cm ruumi vanni taga, kui kaas on püstiasendis. Lisaks vähendab see kaane kulumist ja kaas peab kauem vastu.



### 4.3.2 MYSTEP

MyStep trepp hõlbustab vanni astumist ja vannist väljatulekut. MyStep on 70 cm lai ja kannab ka 150-kilost inimest. Mõõtmed: 900 x 610 x 400 mm



### 4.3.3 SPA BAG

Spa Bag pakub vannile lisakaitset nii ilmastiku kui ka UV-kiirguse eest. Kümbluste vahelisel ajal on su vann sellega kaitstud parimal võimalikul moel. Kaitsekott vähendab külmematel talvekuudel ka soojuskadu ja elektrikulu.



### 4.3.4 PEENPABERFILTER

Vanni filtrite regulaarne puhastamine pikendab filtrite kasutusiga, kuid need tuleb teatud ajavahemike tagant ikkagi välja vahetada, et tagada süsteemi optimaalne toimimine ja vee võimalikult hea kvaliteet. Loe kasutusjuhendist täpsemalt filtrite puhastamise ja nende tavapärase kasutamise kohta.



## 4.3.5 EELTÄITEFILTER

### 4.3.5.1 PURE FILL AKTIIVSÖEFILTER

Kui sul on oma kaev, siis soovitame kasutada eelfiltrit. Eelfilter sisaldab aktiivsütt ja see tuleb kinnitada otse aiavooliku külge, kui vanni vett laskma hakkad. Filter eemaldab veest orgaanilise mustuse ning vähendab lubja- ja rauasisaldust. Eelfiltrist võib läbi lasta ligikaudu 8000 liitrit vett. Sule eelfilter pärast kasutamist ning säilita seda püstiasendis ja kuivana.



### 4.3.5.2 PURE STREAM VEEPEHMENDUSE EELFILTER

Kui sul on kare, suure lubjasaldusega vesi, siis soovitame Pure Stream eelfiltrit. Filter eemaldab veest karedust põhjustavad kaltsiumi- ja magneesiumisoolad.

Eelfiltrist võib läbi lasta ligikaudu 6500 liitrit vett. Kontrolli pärast kasutamist, et filter oleks veest täiesti tühjendatud.

Pane siis peale alumine plastkork ja täida filter soolveega, et see uuesti aktiveerida. Võta umbes 1 spl tavalist keedusoola kahe detsiliitri vee kohta. Pane peale ülemine plastkork ja hoia soolveega täidetult kuni järgmise kasutamiseni. NB! Kalla soolvesi alati enne filtri uuesti kasutamist välja.






## 4.3.6 EELFILTRITE KASUTAMINE

1. Kontrolli kasutusjuhistest, kui palju vett läheb vaja su vanni täitmiseks.

2. Keera korgid söefiltri otstelt maha.



3. Ühenda filter pöördadaptri abil aiavoolikuga.



4. Lase veel läbi filtri joosta, kuni vesi on selge. Selle toiminguga eemaldatakse söefiltrisse jäänud söetolm. Puhastus kestab umbes 30 sekundit, mille vältel jookseb läbi umbes 10 liitrit vett.




0'-30'




>30'

5. Täida mullivann 1/3 ulatuses selle kogumahutavusest (mis 1000-liitrise mahutavuse korral tähendab u 300 liitri vee sisselaskmist). See on oluline, et saavutada vee õige karedus.



6. Kui vann on 1/3 ulatuses täidetud ja vesi on liiga kare, võid asja parandada, ühendades filtri Pure Streamfiltriga Pure Fill, ja jätkata vanni täitmist. Veepehmendiga loputamine läheb palju kiiremini siis, kui esimene liiter on välja lastud!



7. Kui vann on filtrit Pure Stream kasutades täidetud, on tarvis kontrollida vee karedust. Seda saab teha spetsiaalsete testritega. Loe juhiseid toote pakendi infolehel.



## 4.4 TURVALISUS

- LOE HOOLIKALT LÄBI JÄRGNEVAD TURVAJUHISED JA JÄRGI NEID TÄPSELT!
- HOIATUS: alaealised ei tohi vanni ilma täiskasvanute järelevalveta kasutada.
- Vann tuleb paigaldada hoolikalt, järgides asjakohaseid juhiseid ja eeskirju. Elektripaigaldustöid tohib teha ainult volitatud elektrik.
- Seade tuleb ühendada sobiva, ilmastiku mõjude eest kaitstud vooluallikaga.
- Soovitame teha elektripaigalduse püsipaigaldusena.
- Vanni ja kaitsmeplaadi vahele tuleb paigaldada voolu katkestav turvalüliti.
- Vann tuleb ühendada rikkevoolukaitsmega (RCD), mille lekkevool on maksimaalselt 30mA.
- Kui voolujuhe on vigane, peab elektrik selle välja vahetama, et vältida võimalikke õnnetusi.
- Väikesed lapsed võivad vanni minna ainult koos vanema/täiskasvanuga.
- Kui sul on südamehaigus, liiga madal või kõrge vererõhk, vereringehäired, diabeet või märkimisväärne ülekaal, pea enne vanni kasutamist nõu oma arstiga.
- Pea enne vanni kasutamist nõu oma arstiga, kui tarvitad ravimeid, sest mõned ravimid võivad põhjustada unisust, mõjutada pulssi, vererõhku ja/või vereringet.
- Kui põed mõnd nakkavat haigust, pead küblemist vältima. Et vältida hüpertermiat (kuumarabandust), ei tohiks vannivee temperatuur olla üle 40 °C.
- Juhtplokki, küttekeha, pumpasid ja muid elektriosi tohib hooldada ainult volitatud hooldustehnik.
- Ära kasuta vanni läheduses elektriseadmeid (vahemaa peab olema vähemalt 1,5 meetrit).
- Välisvooderduse eemaldamine vanni kasutamise ajal on keelatud.
- Kui vann on süvistatud terrassi või muu ehitise sisse, vastutab omanik, et vannile on võimalik selle hooldamiseks/remontimiseks ligi pääseda.

## 4.5 KKK

### KUIDAS MA SAAKSIN VANNI ÕIGESSE KOHTA TOIMETADA?

Et vann kaalub üle 300 kg, soovitame tellida tõstukauto, mis su vanni õigesse kohta paigutab.

### KUI PALJU VANN ELEKTRIT KULUTAB?

Elektrikulu sõltub mh vanni mudelist, välistemperatuurist ja vanni kasutussagedusest. Vaata täpsemalt punktist 3.8.

### KUI TIHTI TULEB VANNIS VETT VAHETADA?

Vett tuleks vahetada umbes neli korda aastas – sõltuvalt muidugi kümblemise sagedusest ja vee kvaliteedist. Eralda vann enne selle tühjendamist vooluvõrgust. Vaata täpsemalt punktist 3.4.5

### KAS VANNI PUHTANA HOIDMISEKS TULEKS KASUTADA MINGEID KEMIKAALE?

Kuigi vann on varustatud filtrite, ringlusveepumba ja osonaatoriga, läheb selleks, et kumblusvesi püsiks puhta ja värskena, tarvis selliseid kemikaale nagu kloor, broom ja aktiivne hapnik. Nende doseerimine ja kasutamine võib varieeruda. Loe iga toote infolehest, kuidas sinu valitud hoolduskemikaali tuleks kasutada. Hooldusvahendit tuleb lisada ka siis, kui vanni lastakse uus vesi või kui vann esimest korda veega täidetakse. Loe selle kohta täpsemalt punktist 3.4.3

### KUIDAS TOIMIB OSONAATOR?

Osonaator toodab elektrilahenduse toimele õhuhapnikust osooni, mis takistab tõhusalt vees olevate bakterite ja hallitusseente kasvu. Kui osoon hiljem kumblusveest eemaldub, muutub see tagasi tavaliseks hapnikuks, nii et vette ei jää mingeid kõrvalsaadusi.

Vanni osonaator on valitud vastavalt vanni suurusele ja mahutavusele ning seda on täiest ohutu kasutada. Erinevalt traditsioonilistest kemikaalidest ei mõjuta see kumblusvee pH-d ja vähendab kloori või muude kemikaalide kasutamise vajadust.

### KUI TIHTI TULEKS FILTREID VAHETADA?

Filtrikorve tuleb regulaarselt puhastada ja eemaldada neist suurem prügi, näiteks puulehed, putukad ja juuksekarvad. Filtrid tuleb kord nädalas veega läbi loputada. Ära kasuta vanni ilma filtriteta! Filtreid tuleb vahetada iga 12 kuu tagant. Vaata täpsemalt punktist 3.4.1

### MIDA ON VANNI TÖÖKORRAS HOIDMISEKS VAJA?

Akrüülpinna puhastamiseks läheb vaja pehmet lappi ja leebet pesuvahendit, mis ei vahuta. Ära kasuta abrasiivseid küürimisvahendeid! Padjad tuleb eemaldada ja veega puhtaks pesta. Kui vann pikemaks ajaks kasutuseta jääb, eemalda padjad, et pikendada nende kasutusiga. Välisvooderdust võib pesta vee ja niiske lapiga. Ära kasuta välisvooderduse puhastamiseks survepesurit, sest vesi võib tungida kere sisemusse ja elektroonikat kahjustada. Vaata täpsemalt punktist 3.4.4

## **KAS VANNI TOHIB HOIDA TÜHJANA VÕI ILMA VOOLUÜHENDUSETA?**

Soovitame hoida vann alati vett täis ja vooluühenduses. Vanni on üsna raske veest täielikult tühjendada. Kui õues on külmakraadid ja süsteemi on jäänud vett, võivad pumbad ja düüsid jäätuda. Kui vann on pikemat aega vooluühendusest, hakkab sinna kiiresti tekkima vetikaid ja hallitust, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu tervisele. Talvel vanni tühjana või elektriühendusest hoidmine on keelatud.

## **KUI TÄIS VANN TULEKS LASTA?**

Vann tuleb täita veega selle sisepinnal oleva märgini.

## **MILLINE ON VANNI OPTIMAALNE TEMPERAATUUR?**

*Soovitame vannivee temperatuuriks 37–39 C. Ära kumblle üle 40-kraadisest vees!*

## **LÄHEN PAARIKS NÄDALAKS PUHKUSELE. KAS MA VÕIN SELLEKS AJAKS VANNI VOOLUÜHENDUST EEMALDADA?**

*Soovitame, et vann oleks alati veega täidetud ja vooluvõrku ühendatud. Siis hoiab ringlusveepump vee puhta ja värskena. Kui tahad natuke elektrikulu kokku hoida, võid alandada ajutiselt vee temperatuuri kümne kraadi võrra.*

## **MIDA TEHA, KUI VÄLJAS ON PAKANE JA TEKIB VANNI MÕJUTAV ELEKTRIKATKESTUS?**

Jäta vannile kaas peale, et soojuskadu oleks väiksem. Kui vool tagasi tuleb, kontrolli, kas ringlusveepump käivitub. Kui vesi on jahtunud, käivitub küttekeha ja soojendab vee seatud temperatuurini.

## **MIS JUHTUB, KUI OLED UNUSTANUD MASSAAŽIPUMBAD PÄRAST VANNISKÄIKU TÖÖLE?**

Massaažipumbad lülituvad pärast 15-minutist töötamist automaatselt välja. Kui tahad pärast 15 minuti möödumist massaaži jätkata, võid massaažipumbad kohe pärast automaatset katkestust uuesti sisse lülitada.

## **MIS JUHTUB, KUI VÄLJAS ON PAKANE JA KÜTTEKEHA EI TÖÖTA?**

Vanni jäätumiskaitse kindlustab, et vannis olev vesi ei jäätu, kui küttekeha ei tööta korralikult. Jäätumiskaitse käivitab kõik pumbad, nii et vesi hakkab vannis ringi käima, kui temperatuur langeb alla 7 kraadi. Pumbad jäävad tööle, kuni vee temperatuur tõuseb taas üle 7 kraadi.

## **MISSUGUSELE ALUSPINNALE VANN TULEB PAIGUTADA?**

Vann tuleks paigutada siledale, tasasele, külmumist taluvale pinnale, mis kannatab vanni kogukaalu (koos vee ja inimestega), näiteks ette valmistatud kruusapadjale või terrassile. Soovitame paigaldada vanni alla spetsiaalse isolatsiooniplaadi, mis pakub vannile lisakaitset ja soojustust. Me ei soovita panna vanni otse n-ö heinamaale. Vanni võib ka kas poolenisti või täielikult terrassi sisse süvistada. Sellisel juhul tuleb aga silmas pidada, et terrassi peab saama hooldusluugi kohast lahti võtta ja et hooldusluugi juures peab jääma piisavalt ruumi hooldus- ja remonditööde tegemiseks. Vaata täpsemalt punktist 1.1-1.3.

## **KAS ENNE KÜMBLUST TULEKS DUŠI ALL KÄIA?**

Kindlasti. Kanna hoolt, et kõik kümblema tulijad peseksid ennast enne vanni ronimist kenasti puhtaks. Sellega pikendad märkimisväärselt vanni veevahetusintervalli, väheneb vajadus kasutada hoolduskemikaale ning vesi püsib puhtama ja hügieenilisemana. Hoolitse, et vanni tulijad pärast pesus käimist ennast korralikult üle loputaksid, sest ei ole sugugi hea, kui seebi- ja šampoonijäägid vannis vahutama hakkavad.

## **KAS VANNI SÜSTEEMI SAAB SEADA KÜTTEKEHA TEATUD AJAKS SISSE LÜLITAMA?**

Ei, sest kui soovitud veetemperatuur on paika pandud, juhib süsteem soojendamist automaatselt. Ka majanduslikult ei ole kasulik veel vahepeal jahtuda lasta.

## 5. GARANTII JA GARANTIITINGIMUSED

### 5.1 GARANTIITINGIMUSED

Pakume sõltuvalt komponentidest kuni viieaastat garantiid (kui meie kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti), vt loetelu allpool. Vigadest tuleks teatada kohe, kui need avastatakse.

#### GARANTII EI KATA

- Töö- ja hoolduskulused
- Kulumaterjale (nt filtrid, osonaator, kuklapadjad ja pumpade kuullaagrid)
- Elektrilöögi või äikese või muude väliste tegurite põhjustatud kahjusid
- Vee kvaliteedi tõttu (nt valed kloori või pH väärtused või soolasisaldus) tekkinud kahjusid
- Valesti ületalve hoidmise tõttu tekkinud jäätumisega seotud vigastusi
- Väära või hooletu käsitsemise tõttu tekkinud vigastusi

Garantii ei kata ka selliste lisaseadmete lahtivõtmist ja uuesti paigaldamist, mida me ei ole tarninud. Samuti ei korvata kahjustatud osade parandamisraskuste tõttu tekkivaid kuluseid – ka mitte siis, kui osa on sellise ehitusega, et selle parandamine läheks osa jaemüügihinnaga võrreldes põhjendamatult kalliks.

Garantii ei kata võimalikke kaudseid kahjusid, kui need ei ole põhjustatud tarnija raskest hooletusest. Tarnija ei vastuta vigade eest, mida on põhjustanud ostja ettevaatamatus, hooletus või õnnetus.

Garantii ei kata sissetulekute kaotamise, telefonikõnede, kooste/lahtivõtu, kohalesõitmise jne tõttu tekkivaid kulutusi.

#### TARBIJAKAITSESEADUS KEHTIB JÄTKUVALT

Tarbijakaitseaduse järgi on sul kolm aastat aega, et algupärase tootevea asjus kaebus (reklamatsioon) esitada. Algupärane viga võib olla tootmisviga või mis tahes muu viga, mis tootel on olnud enne selle vastuvõtmist. Sellised vead võivad ilmuda ka päris kaua pärast toote ostmist. See, et saad garantii lühema kehtivusajaga, ei tähenda, et kaebuse esitamise aeg lüheneks. Vahe on selles, et kui garantiiaeg on lõppenud, tuleb sul tõestada, et viga oli olemas algusest peale.

Allpool on eri komponentide garantiiajad.

## **GARANTIIAJAD:**

5 aastat garantiid vanni raamile ja kerele.

3 aastat garantiid vanni akrüülkestale. Katab lõhesid ja lekkeid.

2 aastat garantiid vanni voolikutele ja torudele. Katab lekkeid.

2 aastat garantiid massaažidüüsidele.

2 aastat garantiid juhtsüsteemile.

2 aastat garantiid küttekehale.

2 aastat garantiid pumbale.

2 aastat garantiid kaanele.

2 aastat garantiid LED-valgustusele.

**Garantii ei kehti äriotstarbel kasutatavate mullivannide puhul. Garantii hakkab kehtima alates vanni tarnekuupäevast. Hoia ostukviitung alles, et vajaduse korral tõendada garantii kehtivust. Kui soovid, võid täita allpool oleva blanketi ja saata selle meile koos tehniliste probleemide kirjeldusega.**

## **5.2 KONTAKTANDMED**

Kui sul on tehnilisi probleeme, võta ühendust meie tehnilise toega allpool näidatud e-posti aadressil. Lisa oma teatisele vanni seerianumber (leiad selle vanni tüübisildilt) ja kviitungi foto. Et asjaajamist kiirendada, lisa oma teatisele selged fotod ja probleemi üksikasjalik kirjeldus.

Tehniline tugi võtab sinuga võimalikult kiiresti ühendust.

info@ulkoporeallaskauppa.fi



## 5.3 GARANTIITUNNISTUS

### GARANTII CAMARGUE WELLNESS VÄLI-MULLIVANN

Võid soovi korral täita ja saata selle garantiitunnistuse koos vea kirjeldusega aadressil:

[info@ulkoporeallaskauppa.fi](mailto:info@ulkoporeallaskauppa.fi)

Hoia see koos kviitungiga alles.

Vanni mudel: \_\_\_\_\_

Seerianumber: \_\_\_\_\_

Ostukuupäev: \_\_\_\_\_

Ostukoht: \_\_\_\_\_

Paigalduskuupäev: \_\_\_\_\_

Paigaldaja: \_\_\_\_\_

Ostja nimi: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Posti sihtnumber: \_\_\_\_\_

Asukoht: \_\_\_\_\_

Telefoninumber: \_\_\_\_\_

Teine telefoninumber: \_\_\_\_\_

E-posti aadress: \_\_\_\_\_



CE  
MAR0848