


Kasutusjuhendi Akumuruniiduk












1







2










1



2



3



4



5



6



Sisukord

1. Ohutusnõuded
2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekti sisu
3. Nõuetekohane kasutamine
4. Tehnilised andmed
5. Enne kasutuselevõttu
6. Kasutamine
7. Puhastamine, hooldamine ja varuosade tellimine
8. Hoidmine ja transport
9. Kasutusest kõrvaldamine ja taaskasutus
10. Laadija ekraan
11. Veaotsing



Hoiatus! - Õnnetusohu vähendamiseks lugege läbi kasutusjuhend

Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei saaks seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada. Seadet ei tohi kasutada isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad selleks piisavad teadmised või kogemused, välja arvatud vastutava isiku järelevalve all või tema juhendamisel.

Oht!

Seadet kasutades tuleb õnnetuste ja kehavigastuste vältimiseks järgida teatavaid ettevaatusabinõusid. Seetõttu lugege kasutusjuhend ja ohutusnõuded tähelepanelikult läbi. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas, et saaksite seda vajaduse korral üle lugeda. Kui annate seadme kellelegi teisele kasutada, andke kaasa ka kasutusjuhend ja ohutusnõuded. Tootja ei vastuta õnnetuste ega kahju eest, mis on põhjustatud selle kasutusjuhendi või ohutusjuhiste eiramisest.

1. Ohutusnõuded

Seadme kohta kehtivad ohutusnõuded leiate kaasasolevast brošüürist.

Oht!

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.

Kui ohutusnõudeid ja muid juhiseid ei järgita, võib tagajärjeks olla elektrilöökk, tulekahju ja/või rasked kehavigastused. **Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised hilisemaks kasutusvajaduseks alles.**

Seadmel olevate hoiatusmärgiste selgitus (vt joonis 16)

1. Hoiatus! Õnnetusohu vähendamiseks lugege läbi kasutusjuhend.
2. Püsige eemal!
3. Ettevaatust! - Teravad löikurid - Enne hooldust tõmmake turvapistik välja. Niiduki terad pöörlevad veel mõnda aega ka pärast mootori väljalülitamist!
4. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest
5. Garanteeritud helivõimsuse tase: 94 dB
6. Eemaldage aku kasutusest vastavalt kehtivatele nõuetele

2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekti sisu

2.1 Seadme kirjeldus (joonised 1/2)

1. Sisse/välja lüliti
2. Ülemine tõukekäepide
3. Tõukekäepideme hoidik
4. Kandekäepide
5. Kogumiskorv
6. Lõikekõrguse reguleerimine
7. Väljaviskeluuk
8. Käivituskaitse
10. Seib
11. Ülemise ja alumise tõukekäepideme mutter kiirpingutusfunktsiooniga
12. Turvapistik
13. Kaablikinnitus

14. Aku
15. Kogumiskorvi alumine korpus
16. Koguse näidik
17. Kogumiskorvi ülemine korpus
18. Kogumiskorvi esikorpus
19. Laadija
20. Ülemise tõukekäepideme kinnituskruvid
22. Tera vahetamise võtmed
23. Multšimisadapter

2.2 Tarnekomplekti sisu ja lahtipakkimine (joonis 2)

Kontrollige esitatud tarnekomplekti kirjelduse abil, kas kõik osad on olemas. Kui osi on puudu, võtke hiljemalt 5. tööpäeval pärast ostmist ühendust meie klienditeeninduse või seadme müügikohaga ja esitage tõendav ostutšekk. Arvestage ka käesoleva juhendi lõpus toodud klienditeeninduse juhiseid ja garantiitingimusi.

- Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult sellest välja.
- Eemaldage kogu pakkematerjal ning pakkimiseks ja transportimiseks kasutatud kinnitused (kui neid on).
- Kontrollige, kas kõik osad on olemas.
- Vaadake üle, kas seadme või selle tarvikute juures esineb transpordikahjustusi.
- Võimaluse korral hoidke pakend garantiiaja lõpuni alles.

Oht!

Seade ja pakkematerjalid ei ole mõeldud lastele mängimiseks! Ärge lubage lastel mängida kilekoti, pakkekile ega väikeste osadega! Allaneelamis- ja lämbumisoht!

Tarnekomplekti sisu

- Akumuriiduk
- Tõukekäepideme hoidik (2 tk)
- Kogumiskorv
- Seibid (2 tk)
- Ülemise ja alumise tõukekäepideme mutrid kiirpingutusfunktsiooniga (2 tk)
- Turvapistik
- Kaablikinnitused (3 tk)
- Aku (2 tk)
- Laadija (2 tk)
- Ülemise tõukekäepideme kinnituskruvid (2 tk)
- Multšimisadapter
- Tera vahetamise võtmed
- Originaalkasutusjuhendi tõlge
- Ohutusnõuded

3. Nõuetekohane kasutamine

Muruniiduk on mõeldud mitteprofessionaalseks kasutamiseks kodu muruplatsidel ja aias.

Mitteprofessionaalselt kasutatavaks loetakse sellised muruniidukid, mille aastane töötundide arv ei ületa tavaliselt 50 tundi ning mida kasutatakse peamiselt muruplatside hooldamiseks kodus, mitte avalikes parkides, laadaplatsidel, spordiväljakutel ega põllu- või metsamajanduses.

Tähelepanu! Kehaliste vigastuste ohu tõttu ei või muruniidukit kasutada põõsaste, põõsasaedade ja dekoratiivpõõsaste või rõdukastide ega heina hekseldamiseks või kõnniteede puhastamiseks prahist ega hakkurina aedades tekkivate okste jms peenestamisel. Lisaks ei tohi muruniidukit kasutada kobestamiseks ega mullakuhjade tasandamiseks (nt mutimullahunnikute silumine).

Ohutuselastel põhjustel ei või muruniidukit kasutada ka ühegi muu tööriista käitusseadmena, välja arvatud juhul, kui tootja on seda eraldi lubanud.

Seadet tohib kasutada ainult selle ettenähtud otstarbel. Mis tahes muu kasutamine on keelatud ja sellest põhjustatud kahju või kehavigastuste eest vastutab üksnes seadme omanik/kasutaja, mitte selle tootja.

Pange tähele, et see seade ei ole sobiv professionaalseks kasutamiseks. Seetõttu ei vastuta me kahjude eest juhul, kui seadet kasutatakse ettevõtluses või muus kutsealases tegevuses.

4. Tehnilised andmed

Mootori pöörete arv: 3000 min⁻¹
Kaitseklass: III
Mass: 16 kg
Lõikelaius: 43 cm
Kogumiskorvi maht: 63 liitrit
Helirõhutase L_{pA}: 71,8 dB(A)
Mõõtmise ebatäpsus K_{pA}: 3 dB(A)
Mõõdetud helivõimsuse tase L_{WA}: ... 84,44 dB(A)
Mõõtmise ebatäpsus K_{WA}: 0,73 dB(A)
Garanteeritud helivõimsuse tase L_{WA}: .. 94 dB(A)
Vibratsioon käepidemel a_h: ≤ 2,5 m/s²
Mõõtmise ebatäpsus K: 1,5 m/s²
Lõikekõrguse
reguleerimine: 25-75 mm; 6 asendit
Kaitse tüüp: IPX1

Liitium-ioonaku

Pinge: 18 V alalisvool
Võimsus: 4,0 Ah
Elementide arv: 10

Laadija

Sisendpinge: 200-250 V ~ 50-60 Hz
Väljundpinge: 20 V alalisvool
Väljundvoolutugevus: 3,0 A
Kaitseklass: II / 

Müra- ja vibratsiooniväärtusi on mõõdetud vastavalt standarditele EN ISO 3744:1995, ISO 11094: 1991 ja EN ISO 20643:2008.

Vähendage müra- ja vibratsioonitase miinimumini!

- Kasutage seadet vaid siis, kui see on laitmatus töökorras.
- Hooldage ja puhastage seadet regulaarselt.
- Kohandage oma tööviisi seadmega sobivaks.
- Ära koorma seadet üle.
- Vajaduse korral laske seadet kontrollida.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see välja.
- Kanda kaitsekindaid.

Võimalikud ohud

Ka siis, kui kasutate elektritööriistu nõuetekohaselt, seondub nendega alati teatud ohte. Selle elektritööriista ehituse ja mudeli tõttu võivad tekkida järgmised ohud:

1. kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat tolumumaski;
2. kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivaid kõrvaklappe.

Hoiatus!

See seade tekitab töötamise ajal elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib selline väli mõjutada siirdatud aktiivseid või passiivseid meditsiiniseadmeid. Tõsiste või surmaga lõppevate vigastuste vältimiseks soovitage siirdatud meditsiiniseadmetega inimestel enne niiduki kasutamist konsulteerida oma arsti või meditsiiniseadme tootjaga.

5. Enne kasutuselevõttu

Muruniiduk tarnitakse osaliselt demonteerituna. Enne muruniiduki kasutamist tuleb paigaldada tõukekäepide ja kogumiskorv. Järgige kasutusjuhiseid samm-sammult ja monteerige seade vastavalt joonistele.

Tõukekäepideme paigaldamine (joonised 3 - 7)

Asetage tõukekäepideme hoidik (joonis 2 / nr 3) ühenduskoha külge ja kinnitage see (joonis 3) kiirkinnituse abil (joonis 2 / nr 11). Ülemine tõukekäepide (joonis 1 / nr 2) tuleb lükata tõukekäepideme hoidikusse (joonis 2 / nr 3) ja kinnitada nii, nagu on näidatud joonisel 4. Seejärel kinnitage mootori kaabel kaablikinnituste abil (joonis 2 / nr 13) tõukekäepideme külge (joonis 5 / punkt 13). Nüüd saate valida käepideme kõrguse kolme eri asendi hulgast (joonis 6 / punkt A).

NB!

Käepideme kõrguse reguleerimine on lubatud märgitud vahemikus.

- Kinnitage käepide kiirkinnituse abil (joonis 6 / punkt 11) soovitud asendisse.

Hoiatus!

Mõlemad pooled tuleb reguleerida võrdsele kõrgusele.

- Sättige kaabel paika ja kinnitage see kaablikinnituste abil käepideme külge (joonis 5 / punkt 13).

Kogumiskorvi paigaldamine (vt joonised 7 - 9)

Suruge esmalt alumine korpus (joonis 2 / nr 15) ja esikorpus (joonis 2 / nr 18) kokku, nagu on näidatud joonisel 7. Seejärel lükake ülemine korpus (joonis 2 / nr 17) kokkupandud korpuse poolte peale (joonis 8). Kogumiskorvi paigaldamise ajaks tuleb mootor välja lülitada ja lõiketera ei tohi enam ringi käia. Tõstke väljaviskeluuk (joonis 9 / nr 7) ühe käega üles. Hoidke teise käega kogumiskorvi käepidemest ja suruge see ülevalt paika (joonis 9).

Kogumiskorvi täitumise näidik

Kogumiskorv on varustatud täitumise näidikuga (joonis 2 / nr 16). Muruniiduki töötamisel tekiv õhuvool avab näidiku klapi. Kui klapp jääb niitmise ajal suletuks, on kogumiskorv täis ja see tuleb tühjendada. Täitumise näidiku laitmatu töö tagamiseks hoidke klapi all asuvad augud alati puhtad ja avatud.

Lõikekõrguse reguleerimine

NB!

Lõikekõrgust võib reguleerida alles pärast seda, kui mootor on seisma pandud ja turvapistik välja tõmmatud.

Enne muruniitmise alustamist kontrollige, kas tera on terav ja kinnitused korras.

Tasakaalustamatuse vältimiseks asendage nürid ja/või kahjustatud lõiketerad uutega. Sellise kontrollimise ajaks lülitage mootor välja ja ühendage voolupistik lahti.

Lõikekõrgust tuleb reguleerida järgmiselt (vt joonis 11).

1. Vajutage hooba (A) väljapoole.
2. Reguleerige hoob (B) soovitud lõikekõrgusele.
3. Vabastage hoob (A) ja kontrollige, kas see on korralikult lukustunud.

Lõikekõrguse vaatamine

Lõikekõrgust saab reguleerida 6 erinevale astmele vahemikus 25–75 mm, mida saab vaadata vastavalt skaalalt (joonis 11/C).

Multšimine (joonis 10)

Multši all mõistetakse muruniiduki suletud lõikeosas puruks hekseldatud muru, mis laotatakse tagasi murule. Multšitud muru ei ole vaja muruplatsilt eemaldada.

NB!

Multšimine on võimalik vaid juhul, kui rohi on suhteliselt lühike.

Multšifunktsiooni kasutamiseks eemaldage kogumiskorv, lükake multšiadapter (joonis 10 / nr 23) väljaviskeavasse ja sulgege luuk.

Aku laadimine (joonis 12a)

1. Võtke akupakett seadmest välja. Selleks vajutage küljel asuvat lukustusnuppu.
2. Kontrollige, kas andmesildil märgitud pinge vastab kohaliku vooluvõrgu pingele. Ühendage laadija voolujuhe (19) pistikupessa. Roheline LED hakkab vilkuma.

3. Lükake aku (14) laadijasse (19).
4. Punktist "Laadija näidikud" leiate tabeli, kus selgitatakse laadija LED-lampide tähendust.

Laadimise ajal võib aku veidi soojeneda. See on täiesti normaalne.

Kui akupaketti ei õnnestu laadida, kontrollige,

- kas pistikupesas on voolu
- kas laadimiskontaktid on laadijaga korralikult ühendatud.

Kui aku laadimine endiselt ei õnnestu, siis saatke

- laadija
- ja akukomplekt kontrollimiseks meie tehnilisele klienditeenindusele.

Aku võimalikult pika kasutusaja tagamiseks tuleb seda alati piisavalt aegsasti laadida. Seda tuleb teha hiljemalt siis, kui märkate, et seadme võimsus väheneb. Ärge laske akudel täielikult tühjendada. See kahjustab akupaketti!

Aku paigaldus (joonis 12b)

Avage akupesa kaas. Selleks tõmmake joonisel 12b näidatud moel kinnitust (punkt A) ja keerake kaas üles. Seejärel suruge mõlemad akud joonisel 12c näidatud moel aku pessa.

NB!

Kasutage alati võrdselt laetud akusid. Ärge kasutage kunagi koos täielikult laetud ja pooltühja akut. Laadige mõlemat akut alati korraga. Seadme tööaja pikkuse määrab madalama laetusega aku. Enne kasutamist peavad mõlemad akud olema alati täielikult laetud. Sulgege akupesa kaas, pöörake kaas peale ja veenduge, et see klõpsatab kinni.

Aku laetuse näit (joonis 13)

Vajutage aku laetuse lülitit (joonis 13 / punkt A). Aku laetust näidatakse (joonis 13 / punkt B) 3 LEDi abil.

Kui kõik 3 LEDi põlevad:

aku on täis laetud.

Põleb 2 LEDi või 1 LED:

akul on veel piisavalt energiat.

1 LED vilgub:

aku on tühi, laadige akut.

Kõik LEDid vilguvad:

Aku on peaaegu täielikult tühjenenud ja kahjustunud. Defektset akut ei tohi enam kasutada ega laadida!

6. Kasutamine

Ettevaatust!

Muruniiduk on varustatud ohutussüsteemiga, mis takistab omavolilist kasutamist. Asetage turvapistik (joonis 12d) vahetult enne muruniiduki kasutamist oma kohale ja eemaldage see uuesti iga kord, kui töö katkestate või lõpetate.

NB!

Tahtmatu käivitamise vältimiseks on muruniiduk varustatud käivituskaitsega (joonis 14 / punkt 8), mida tuleb vajutada enne lülitushoova vajutamist (joonis 14 / punkt 1). Kui lülitushoob vabastatakse, lülitub muruniiduk välja. Käivitamine võib võtta mõne sekundi. Tühikäigul kiirus mõne sekundi pärast väheneb ja suureneb koormuse lisandumisel mõne sekundiga uuesti. Korrake seda toimingut paar korda, et olla kindel seadme nõuetekohases toimimises. Enne seadme remonti või hooldust tuleb tagada, et tera ei pöörleks ja et seadme turvapistik oleks eemaldatud.

Hoiatus! Ärge kunagi avage kogumiskorvi tühjendamisel väljaviskeluuki ajal, kui mootor veel töötab. Pöörlev tera võib põhjustada õnnetusi.

Kinnitage väljaviskeluuk ja kogumiskorv alati hoolikalt oma kohale. Enne nende eemaldamist lülitage alati mootor välja.

Käepideme abil määratud ohutuskaugus kasutaja ja niiduki terakorpuse vahel peab olema alati tagatud. Eriti ettevaatlik tuleb olla nõlvadel töötamisel ja liikumissuuna muutmisel. Hoidke kindlat asendit, kandke mittelibiseva tallaga jalatseid ja pikki pükse. Niitke muru alati risti üle nõlva, mitte piki nõlva. Ohutuse tagamiseks ei tohi muruniidukit kasutada nõlvadel, mille kalle on üle 15°.

Eriti ettevaatlik tuleb olla muruniidukit tagurpidi liigutades või tõmmates. Komistamise oht!

Õige niitmise juhised

Soovitame muru niita kerge ülekattega.

Kasutage vaid teravaid ja heas seisukorras terasid, et rohtu ei rebitaks katki ja see ei muutuks kollaseks. Juhtige muruniidukit võimalikult sirget joont mööda, et niitmistulemus jääks puhas. Sellisel juhul peaks töörajad olema alati paarisentimeetrise ülekattega, et ei jääks niitmata ribasid.

Muruniitmise sagedus sõltub muru kasvukiirusest. Peamise kasvuperioodi ajal (mai-juuni) tuleb niita kaks korda nädalas, muudel aegadel kord nädalas. Lõikekõrgus peaks olema 4-6 cm ja järgmisel niitmisel 4-5 cm. Kui rohi on kasvanud väga pikaks, ärge püüdke seda ühe korraga õigele kõrgusele lõigata. See kahjustab muru. Ärge kunagi niitke rohkem kui pool rohu kõrgusest.

Hoidke lõikekorpuse alumine pool puhtana ja eemaldage sinna kogunenud rohi. Põhjale kinnitunud rohi raskendab käivitumist, vähendab niitmise kvaliteeti ja takistab rohu hekseldumist.

Nõlvadel tuleks niitmistee valida nõlvaga risti. Muruniiduki allalibisemise vältimiseks võib seda liigutada poolpõiki. Valige lõikekõrgus alati vastavalt rohu pikkusele. Niitke mitmes etapis nii, et rohi lüheneb korraga mitte rohkem kui 4 cm võrra.

Enne lõiketera seisukorra kontrollimist lülitage mootor välja. Arvestage, et tera pöörleb ka pärast mootori väljalülitamist veel mõne sekundi jooksul. Ärge kunagi üritage tera pöörlemist peatada. Kontrollige regulaarselt, kas tera on kindlalt kinnitatud, heas seisukorras ja korralikult teritatud. Kui nii ei ole, siis teritage tera või vahetage uue vastu. Kui pöörlev tera tabab mõnda objekti, lülitage muruniiduk välja ja oodake, kuni tera on täielikult peatunud. Seejärel kontrollige tera ja terahoidiku seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel tuleb need uue vastu vahetada.

Kui niitmise ajal jääb rohujäätmel maha, tuleb kogumiskorvi tühjendada. Tähelepanu! Enne kogumiskorvi eemaldamist lülitage mootor välja ja oodake, kuni lõikuri tera on peatunud.

Eemaldage kogumiskorv, tõstes ühe käega väljaviskeluuki ja eemaldades teise käega kogumiskorvi kandekäepideme abil tõstes. Ohutuse tagamiseks kukub väljaviskeluuk kogumiskorvi eemaldamisel kinni ja sulgeb ava. Kui avasse jääb sellisel juhul rohujäätmel, on mootori lihtsama käivitamise tagamiseks

soovituslik niidukit umbes 1 m tahapoole tõmmata.

Ärge eemaldage niitmisejäätmel lõikuri korpuselt või tööseadmetelt käsitsi või jalgadega. Kasutage selleks alati sobivaid abivahendeid, nt harja.

Niidetud muru kogumise tagamiseks tuleb kogumiskorv pärast kasutamist alati puhastada.

Kinnitage kogumiskorv niidukile vaid siis, kui mootor on välja lülitatud ja tera seiskunud.

Tõstke ühe käega väljaviskeluuki, hoidke teise käega kogumiskorvi käepidemest ja suruge korv ülevalt oma kohale.

7. Puhastamine, hooldamine ja varuosade tellimine

Oht!

Enne mistahes puhastustööde alustamist tõmmake turvapistik välja (joonis 12d).

7.1 Puhastamine

- Hoidke kaitseseadmed, õhuavad ja mootori korpus tolmust ja mustusest võimalikult puhtad. Pühkige seadet puhta lapiga või kasutage puhastamiseks madalarõhulist suruõhku.
- Muruniidukit ei tohi puhastada voolava veega, kindlasti mitte survepesuriga.
- Soovitav on seadet puhastada pärast igat kasutuskorda.
- Puhastage seadet regulaarselt õrnatoimelises seebivees niisutatud lapiga. Ärge kasutage selliseid puhastusaineid ega lahusteid, mis võivad söövitada seadme plastosi. Jälgige, et seadme sisemusse ei satu vett.
- Võimalusel puhastage muruniiduk harja või lapiga.

7.2 Hooldus

- Volitatud professionaalne paigaldaja peab tsentrifugaaljõudude ühtluse säilitamiseks asendama kulunud või kahjustatud terad, teratoed ja terapoldid komplektide kaupa.
- Veenduge, et kõik kinnitusseadmed (kruid, mutrid jne) on alati tugevasti kinni. See tagab muruniiduki ohutu kasutamise.
- Kontrollige piisavalt sageli, kas kogumiskorvil on näha kulumisjälgi.
- Vahetage kulunud või kahjustatud osad välja.
- Seadme kasutaja pikendamiseks tuleb kõik kruviühendused, rattad ja võllid puhastada ja seejärel õlitada.

- Muruniiduki regulaarne hooldus tagab selle vastupidavuse ja töö tõhususe. See parandab ja hõlbustab ka oluliselt muru niitmist.
- Kõige enam kuluv osa on lõiketera. Kontrollige tera seisukorda ja kinnitust regulaarselt. Kui tera on kulunud, tuleb see kohe välja vahetada või teritada. Kui muruniidukil tekib töötamise ajal liigne vibratsioon, tähendab see, et tera ei ole õigesti tasakaalustatud või on löögi tõttu väärdunud. Sellisel juhul tuleb lõiketera parandada või asendada uuega.
- Seadme sisemuses ei ole muid hooldust vajavaid osi.

7.3 Tera vahetamine

Ohutuse tagamiseks soovime lasta lõiketera vahetada volitatud spetsialistil. Ettevaatust! Kandke töökindaid! Kasutage ainult originaaltera, vastasel juhul ei saa seadme tööd ja ohutust enam tagada.

Tera vahetamiseks toimige järgmiselt.

1. Eemaldage kinnituskrüvi (vt joonis 15a).
2. Eemaldage tera ja asendage see uue teraga.
3. Uue tera paigaldamisel veenduge, et tera jääks õigesti paigaldussuunda. Tera tiivad peavad ulatuma mootoriruumini (vt joonis 15a). Kinnitustapid peavad sobituma teras asuvatesse stantsitud aukudesse (vt joonis 15b).
4. Seejärel keerake kinnituskrüvi võtmega uuesti kõvasti kinni. Pingutusmoment peaks olema umbes 25 Nm.

Kasutushooaja lõpus viige läbi muruniiduki üldkontroll ja eemaldage kogu sellesse kogunenud mustus. Kontrollige tera seisukorda kindlasti alati enne iga hooaja algust. Remondi tegemiseks võtke ühendust meie tehnilise klienditeenindusega. Kasuta ainult originaalvaruosi.

7.4 Varuosade tellimine

Varuosade tellimiseks on vaja teatada järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme tootenumber
- Seadme tunnusnumber
- Vajaliku varuosa number.

Kehtivad hinnad ja muu info leiate veebilehelt www.einhell-service.com.

Varuosana müüdava tera tootenumber:
34.054.51

8. Hoidmine ja transport

Hoidmine

Hoidke seadet ja tarvikuid valguse, niiskuse ja külma eest kaitstud kohas, eemal laste käeulatusest. Parim hoiutemperatuur on vahemikus 5–30 °C. Hoidke seadet originaalpakendis.

Transport

- Enne seadme transportimist lülitage see välja ja eraldage vooluallikast.
- Võimaluse korral kasutage transpordiaegseid kaitsmeid.
- Kaitske seadet kahjustuste ja tugeva vibratsiooni eest, eriti transportimisel sõidukites.
- Veenduge, et seade ei saaks kohalt ära liikuda ega ümber kukkuda.

9. Kasutusest kõrvaldamine ja taaskasutus

Seade on transpordikahjustuste vältimiseks pakendatud transpordipakendisse. Pakend on tooraine ja seda saab uuesti kasutada. Selle võib anda uuesti tooraineringlusse. Seade ja selle tarvikud on valmistatud eri materjalidest, nt metall ja plast. Defektsed seadmeid ei või visata olmejäätmete hulka. Seade tuleb nõuete kohaseks kõrvaldamiseks toimetada sobivasse kogumispunkti. Kui te ei tea, kus selline kogumispunkt asub, küsige teavet omavalitsusest.

10. Laadija ekraan

Ekraani olek		Tähendus ja toimingud
Punane LED	Roheline LED	
Väljas	Vilgub	Ooterežiim Laadija on voluvõrku ühendatud ja kasutusvalmis, laadijas ei ole akut
Põleb	Väljas	Laadimine Laadija laeb akut kiirlaadimisega. Laadimisajad on toodud laadijal. Viide! Tegelikud laadimisajad võivad esitatud laadimisaegadest veidi erineda. Need sõltuvad aku järelejäänud laetusest.
Väljas	Põleb	Aku on laetud ja kasutusvalmis. Seejärel lülitub laadija aeglasemale laadimisele, kuni aku on täielikult laetud. Selleks jätke aku laadijasse veel umbes 15 minutiks. Toiming Eemaldage aku laadijast. Eemaldage laadija voluvõrgust.
Vilgub	Väljas	Kohandatud allalaadimine Laadija on läinud aeglasemale laadimisrežiimile. Selle käigus laetakse akut ohutuse tagamiseks aeglasemalt ja laadimine võtab kauem aega. Võimalikud põhjused on järgmised: - Akut ei ole väga pikka aega laetud. - Aku temperatuur ei ole soovituslikus vahemikus. Toiming Oodake, kuni laadimine on lõppenud. Akut saab sellele vaatamata edasi laadida.
Vilgub	Vilgub	Viga Laadimine pole võimalik. Akus on rike. Toiming Defektset akut ei tohi enam laadida. Eemaldage aku laadijast.
Põleb	Põleb	Temperatuuri häired Aku on liiga kuum (nt otsese päikesevalguse käes) või liiga külm (alla 0 °C) Toiming Eemaldage aku ja hoidke seda 1 päev toatemperatuuril (umbes 20 °C).

11. Veatsingu tabel

Viga	Võimalik põhjus	Vea kõrvaldamine
Mootor ei käivitu	a) mootoriühendused on lahti b) seade asub liiga kõrges rohus c) lõiketera korpus on ummistunud d) turvapistik pole oma kohal e) aku pole õigesti oma kohal	a) Laske klienditeenindusel seadme tööd kontrollida b) käivitage niiduk madalama rohuga kohas või niidetud kohas; vajadusel muutke lõikekõrgust c) puhastage korpus nii, et tera saaks takistusteta pöörelda d) sisestage turvapistik (vt p 6) e) eemaldage aku ja pange see uuesti oma kohale (vt p 5)
Mootori võimsus väheneb	a) liiga pikk või niiske rohi b) lõiketera korpus on ummistunud c) tera on läbi kulunud d) aku võimsus väheneb	a) muutke lõikekõrgust, kohandage elektroonika seadeid b) puhas korpus c) vahetage tera välja d) kontrollige aku laetust ja laadige vajadusel akut (vt p 5)
Ebapuhas niitmisjälg	a) terad on kulunud b) vale lõikekõrgus	a) asendage tera uuega või teritage seda b) parandage lõikekõrgust

Viide! Mootor on kaitstud termolülitiga, mis lülitab mootori ülekoormuse korral välja ja taaskäivitab selle automaatselt pärast lühikest jahutuspausi!



Kehtib ainult EL-i liikmesriikides

Ärge visake elektritööriistu olmeprügi hulka.

Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta ning selle riiklikele rakendusaktidele tuleb kasutatud elektritööriistad eraldi kokku koguda ja anda keskkonnasõbralikku taaskasutusse.

Taaskasutus tagasi saatmise alternatiivina

Elektriseadme omanik on seadme tagastamise alternatiivina kohustatud aitama kaasa sellele, et tema loovutatud vara nõuetekohaselt kasutusest kõrvaldatakse. Selleks võib kasutuselt kõrvaldatud seadme üle anda ka vastavasse kogumispunkti, mis viib seadme kasutusest eemaldamise läbi riiklikes ringmajanduse ja jäätmehoolduse seadustes nimetatud moel. See ei kehti kasutatud seadmete lisavarustuse ja abivahendite kohta, mis ei ole elektrilised.

Toote dokumentatsiooni ja tootega kaasas olevate dokumentide ka osaline kopeerimine või muu paljundamine on lubatud ainult Einhell Germany AG eraldi loal.

Tootja jätab endale õiguse toodet tehniliselt muuta.

Klienditeeninduse teave

Meil on kõigis garantiitõendil nimetatud riikides klienditeeninduse eest hoolitsevad volitatud partnerid. Garantiitõendil on toodud ka partnerite kontaktandmed. Nende kaudu on võimalik saada kõiki vajalikke teenuseid nagu remont, varuosade ja kulumaterjalide tarned ning vajalikud töömaterjalid.

Arvestage, et järgnevalt nimetatud toote osadega on seotud kasutamisest tulenev loomulik kulumine ja neid osi on vaja kulumaterjalina vahetada.

Tüüp	Näide
Kuluosad	Sõeharjad, aku
Töömaterjal / kasutusosad*	Terad
Puuduvad osad	

* ei pruugi sisalduda tarnekomplektis!

Puuduste või vigade ilmnemisel palume neist teada anda internetis aadressil www.Einhell-Service.com. Palun kirjeldage viga täpselt ja vastake lisaks kindlasti järgmistele küsimustele:

- Kas seade on vähemalt korra töötanud või oli see algusest peale defektne?
- Kas märkasite enne vea ilmnemist midagi ebatavalist (sümptomid enne viga)?
- Mis teie arvates seadmel viga on (peamine viga)? Kirjeldage seda viga.

Garantiitõend

Lp klient!

Meie tooted läbivad väga range kvaliteedikontrolli. Kui see seade siiski ei tööta laitmatult, siis vabandame ja palume pöörduda meie klienditeenindusse, mille aadressi leiame garantiitõendilt. Selgitame asja lähemalt ka telefoni teel all toodud teenindusnumbril. Garantiinõuete esitamise kohta kehtivad järgmised tingimused:

1. Garantiitingimused kehtivad ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei kasuta seda toodet ettevõtluses ega mingis muud kutsealases tegevuses. Garantiitingimused reguleerivad ka täiendavat garantiid, mida allpool nimetatud tootja lubab uute seadmete ostjatele lisaks õigusjärgsele garantiile. Need ei mõjuta kuidagi teie seadusjärgseid garantiioigusi. Meie garantii on tasuta.
2. Garantii katab ainult sellised teie ostetud uue seadme defektid, on tõendatavalt põhjustatud materjalide defektidest või tootmisest, ning garantii on piiratud meie valiku kohaselt nende defektide parandamisega või seadme väljavahetamisega.
Pange tähele, et see seade ei ole mõeldud kasutamiseks ettevõtluses ega muus kutsealases tegevuses. Seetõttu garantii ei kehti, kui seadet kasutatakse garantii kehtivusaajal ettevõtluses või muus kutsealases tegevuses.
3. Pakutav garantii ei hõlma järgmisi kahjustusi:
 - seadme kahjustused, mis on põhjustatud paigaldusjuhiste eiramisest või asjatundmatust paigaldamisest, kasutusjuhendi mittejärgimisest (nt ühendus ebaõige võrguvoolu või vooluliigiga) või hooldus- ja ohutuseeskirjade eiramisest või seadme kokkupuutest ebarahilike keskkonnatingimustega või ebapiisavast hooldusest;
 - seadme kahjustused, mis on põhjustatud nõuetele mittevastavast või ebaõigest kasutamisest (nt seadme ülekoormamine või lubamatute ühendustarvikute või muu varustuse kasutamine), võõrkehade tungimine seadmesse (nt liiv, kivid või tolmu, transpordikahjustused), jõu kasutamine või välised tegurid (nt kukkumisest põhjustatud kahjustused);
 - seadme või selle osade kahjustused, mis on tingitud kasutamisest tulenevast, tavapärasest või muust kulumisest.
4. Garantii aeg on 24 kuud ja see algab seadme ostmise kuupäevast. Garantiinõue tuleb esitada enne garantiiaja lõppu kahe nädala jooksul peale vea avastamist. Garantiinõuet ei ole võimalik esitada pärast garantiiaja lõppemist. Seadme parandamine või uue vastu vahetamine ei pikenda garantiiaega, samuti ei alga seadmele ega sellele paigaldatud varuosadele siis uus garantiiaeg. See kehtib ka kohale kutsutud hooldustehniku tehtud töö kohta.
5. Defektset seadet puudutavad garantiinõuded tuleb esitada aadressil: www.Einhell-Service.com. Hoidke alles uue seadme ostutšekk või muu ostu tõendav dokument. Seadmete puhul, mis saadetakse meile ilma tõendavate dokumentide või andmesildita, on garantiinõuded välistatud, kuna puuduvad võimalused seadme tuvastamiseks. Kui meie garantii katab seadme rikke, antakse kliendile koheselt parandatud või uus seade.

Mõistagi parandame tasu eest meeeldi ka sellised vead, mis garantii alla ei kuulu või millele garantii enam ei kehti. Selleks saatke seade meie tehnilise klienditeeninduse aadressil.

Kuluosade, tööosade ja puuduvate osade suhtes viitame käesoleva garantii piirangutele, mis on kirjeldatud käesolevas juhendis klienditeeninduse teabe raames.

- D** erklårt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo
- DK** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- EE** tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SLO** potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- SK** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- H** a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- LT** apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
- RO** declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- HR** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- RUS** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- UKR** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- MK** ja izjavuva slednata soobraznost согласно EУ-директивата и нормите за артикли
- TR** Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- N** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
- IS** Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Akku-Rasenmäher GE-CM 43 Li M (Einhell)

- 2014/29/EU
- 2005/32/EC_2009/125/EC
- (EU)2015/1188
- 2014/35/EU
- 2006/28/EC
- 2014/30/EU
- 2014/32/EU
- 2014/53/EU
- 2014/68/EU
- (EU)2016/426
Notified Body:
- (EU)2016/425
- 2011/65/EU_(EU)2015/863
- 2006/42/EC
- Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
- 2000/14/EC_2005/88/EC
- Annex V
- Annex VI
Noise: measured $L_{WA} = 88,44$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 94$ dB (A)
P = KW; L/Ø = 43 cm
Notified Body: SNCH (NB: 0499)
- 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.:

**Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-77; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2**


Landau/Isar, den 25.08.2020

Andreas Weichselgartner/General-Manager


Bobby Chen/Product-Management

First CE: 15
Art.-No.: 34.131.30 **I.-No.:** 21030
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR024166
Documents registrar: Landauer Josef
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



A series of horizontal lines for writing, starting with two lines near the pencil and continuing down the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with two lines that are slightly indented from the left margin, followed by a continuous series of lines down the page.